

BLUETOOTH Навушники WBT-71 Інструкція з експлуатації

Bluetooth навушники WBT-71 – це бездротові стерео-навушники високої якості.

Модель WBT-71 – це елегантний зовнішній вигляд, зручна та легка конструкція, можливість використання як у домашніх умовах, так і під час прогулянки. Насолоджуйтесь використанням у будь-який час та у будь-якому місці.



Кнопка «Виклик»

FM / MP3

◀ / V – Попередня композиція / Зменшення гучності

▶ / V+ Наступна композиція / Збільшення гучності

⏻/▶ – Вкл/Викл/Пауза/Відтворення
/ Автопошук FM-радіо

Особливості:

Bluetooth Play: сполучення з сумісними пристроями (мобільний телефон, планшет, телевізор) за допомогою Bluetooth для відтворення музики.

Вільні руки: підтримка функції Hands-free, а також вбудований високочутливий мікрофон дозволяють комфортно здійснювати дзвінки.

Голосові підказки: навушники підкажуть номер телефону вхідного дзвінка.

Відображення рівня заряду на iOS: смартфон з iOS відобразить рівень заряду навушників у реальному часі.

MP3 Play: відтворення файлів mp3 з microSD-карти.

FM-радіо: можливість автоматичного пошуку FM-радіостанцій.

Аудіо вхід: легко підключити до сумісних пристроїв за допомогою кабелю AUX.

Smart заряджання: навушники підкажуть користувачу про необхідність заряджання, а при повній зарядці автоматично відключать живлення, щоб уникнути пошкодження акумулятора.

Функції управління:



Багатофункціональна кнопка (Вкл / Викл / Пауза / Відтворення / Автопошук FM-радіо)

Натисніть кнопку на 3 сек., щоб увімкнути навушники (функція Bluetooth вмикається автоматично). Індикатор почне блимати синім та зеленим кольорами, сповіщаючи, що пристрій готовий до сполучення. Для вимкнення навушників також використовуйте подовжене натискання кнопки, індикатор припинить блимання. Одноразове натискання кнопки у режимі прослуховування включить паузу / продовжить відтворення композиції. У режимі FM-радіо одноразове натискання ввімкне автоматичний пошук FM-радіостанцій.

▶ / V+ Наступна композиція / збільшення гучності

Під час прослуховування музики з microSD-карти або з мобільного телефона за допомогою Bluetooth одноразове натискання ввімкне наступну композицію. У режимі FM-радіо одноразове натискання призведе до вибору наступної FM-радіостанції. Затисніть для збільшення гучності у будь-якому режимі.

◀ / V- Попередня композиція / зменшення гучності

Під час прослуховування музики з microSD-карти або з мобільного телефона за допомогою Bluetooth одноразове натискання ввімкне попередню композицію. У режимі FM-радіо одноразове натискання призведе до вибору попередньої FM-радіостанції. Затисніть для зменшення гучності у будь-якому режимі.

FM/MP3

Подовжене натискання призведе до переключення між режимами: FM-радіо, Bluetooth, microSD (останній режим вмикається тільки за наявності карти пам'яті). Короточасне натискання – вибір еквалайзера за жанрами: поп, рок, джаз, кантрі, бас.

Кнопка «Виклик»

Під час вхідного дзвінка:

- Прийняти виклик – одноразове натискання. Повторне натискання призведе до його завершення.

- Відхилити виклик – довготривале натискання кнопки.

- Викликати останній набраний номер – подвійне натискання кнопки.

Підключення Bluetooth

У режимі Bluetooth індикатор на навушниках блимає синім та зеленим кольорами. Під час блимання відбувається пошук сумісного пристрою (телефон, планшет тощо). У Bluetooth-налаштуваннях пристрою знайдіть та оберіть навушники для їх підключення. Дочекайтесь звукового сигналу про підключення навушників, індикатор засвітиться синім кольором, а навушники будуть готові до використання.

FM-Радіо

Зменшення гучності – натисніть та утримуйте кнопку V- до потрібного рівня гучності.

Збільшення гучності – натисніть та утримуйте кнопку V+ до потрібного рівня гучності.

Автоматичний пошук

У режимі FM-радіо натисніть багатофункціональну кнопку ⏻/▶, щоб розпочати пошук FM-радіостанцій. Під час пошуку блимають індикатори. FM-радіостанція автоматично збережеться, коли буде знайдена.

Вибір каналу пам'яті

Після автоматичного пошуку натисніть кнопку V-/V+ , щоб обрати збережену радіостанцію.

Використання навушників без Bluetooth

Під'єднайте AUX-кабель до сумісного входу, функція Bluetooth автоматично відключиться, дозволяючи використовувати пристрій як звичайні mp3 навушники. Функція Bluetooth буде вимкнена для збереження заряду акумулятора.

Заряджання акумулятора

Для заряджання акумулятора використовуйте кабель microUSB. Під час заряджання індикатор горить червоним кольором. Індикатор згасне, коли навушники повністю зарядяться.

Низький рівень заряду

При низькому рівні заряду прозвучить сповіщення «Low battery, please charge», після чого навушники вимкнуть.

Якщо навушники не використовуються тривалий час, то рекомендується заряджати їх раз на місяць задля збереження робочого стану акумулятора.

Технічні характеристики:

- Версія Bluetooth: 4.2
- Радіус дії: до 10м
- Час безперервної роботи: 6 годин
- Ємність акумулятора: 300mAh
- Конструкція, що складається
- Вбудований мікрофон
- AUX кабель у комплекті
- Діапазон частот: 20Hz – 20kHz
- Чутливість: 105dB

Гарантійний термін – 12 місяців

Виробник: «Гуанчжоу Чаоксіанг Компані» («Guangzhou chaoxiang company»), Китай.

www.walker-pro.com

