



WALKER

WTS-53 BLUETOOTH НАВУШНИКИ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1

Дякуємо Вам за придбання бездротових стерео-навушників WALKER WTS-53

Комплектація

1. Навушники
2. Зарядний кейс
3. Кабель для підзарядки
4. Інструкція користувача



Навушники WTS-53 - це сучасні бездротові навушники, які дозволяють слухати музику та відповідати на дзвінки, зокрема при виконанні інших справ. Усі функції цієї моделі доступні на будь-якому з підключених навушників і в режимі розмови, і під час прослуховування музики.

2

Експлуатація

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ ПОВНІСТЮ ЗАРЯДІТЬ НАВУШНИКИ РАЗОМ З КЕЙСОМ (1,5-2 години).

Перше підключення

Навушники автоматично вмикаються при вилученні із зарядного кейса.

З'єднання

Під час першого використання вийміть навушники з кейса, підключіть функцію Bluetooth на телефоні та виберіть назву моделі навушників, потім підтвердіть з'єднання. Після збереження цих налаштувань навушники будуть автоматично підключатися до телефону, коли ви діставатимете їх із кейсу.

3

Використання навушників

Встановіть навушники у вухах таким чином, щоб забезпечити максимально комфортні відчуття та найкращу чутливість.

Безпека

Використовуйте середній рівень гучності навушників, щоб уникнути негативного впливу на слух. Тривале використання навушників на високій гучності може сприяти погіршенню або навіть повній втраті слуху.

Не використовуйте навушники в ситуаціях, що вимагають підвищеної концентрації Вашої уваги! У таких як: керування транспортним засобом, перехід через дорогу та ін.

Примітка: При перегляді відео з підключеними навушниками можлива невелика розсинхронізація між звуком і відеорядом.

Сумісні з:



4

Функції управління

Після з'єднання доступні такі функції:

1. **Пауза / Продовжити відтворення** - одночасове торкання сенсорної панелі на будь-якому з навушників.
2. **Переключити на наступну композицію** - подвійне торкання сенсорної панелі на будь-якому з навушників.
3. **Переключити на попередню композицію** - тричі торкнутися сенсорної панелі на будь-якому з навушників.
4. **Перемикання звукових ефектів (усього три види)** - утримання сенсора протягом 3 секунд.
5. **Запуск режиму нульової затримки (Zero Delay)** - чотири торкання сенсора.
6. **Виклик голосового помічника** - тривале торкання сенсора.

Під час вхідного дзвінка доступні наступні функції:

7. **Прийняти виклик / Завершити розмову** - одночасове торкання сенсорної панелі на будь-якому з навушників.
8. **Скасувати вхідний дзвінок** - торкніться та утримуйте сенсорну панель упродовж 2 секунд.

5

Зарядження навушників

1. Встановіть лівий навушник у кейс, загориться індикатор L. Вийміть навушник з кейсу, індикатор L згасне.
2. Встановіть правий навушник у кейс, загориться індикатор R. Вийміть навушник із кейсу, індикатор R згасне.
3. Щоб зарядити навушники, закрийте кришку кейсу - на дисплеї на 10 секунд з'явиться напис, який свідчить про початок процесу зарядження. Поки навушники заряджатимуться, на дисплеї блиматимуть індикатори L і R. Коли лівий навушник повністю буде заряджений, згасне індикатор L. При повній зарядці правого навушника згасне індикатор R.

Зарядження кейса

4. Для зарядження кейса використовується кабель із роз'ємом Lightning. На дисплеї на 10 секунд з'явиться напис, що свідчить про початок процесу зарядження. Якщо під час зарядження кейса навушники знаходяться всередині, вони також будуть заряджатися (на дисплеї блиматимуть індикатори L та R). Коли кейс повністю зарядиться, дисплей буде активний протягом 5 секунд, а потім згасне.
5. Коли кейс розряджений, дисплей блиматиме як при відкритій, так і при закритій кришці кейса. Після завершення зарядження кейса відключіть його від джерела живлення, щоб уникнути перезаряду.

6

Для зарядження кейса рекомендуємо використовувати зарядний пристрій з вихідними параметрами: сила струму 1A, напруга 5B. Використання зарядного пристрою з параметрами, що перевищують рекомендовані, може призвести до несправності навушників. У цьому випадку вони не підлягають обміну / поверненню по гарантії.

Усунення несправностей

1. Навушники не працюють - перевірте заряд навушників. Повністю зарядіть кейс перед використанням.
2. Пристрій не бачить навушники - помістіть навушники в зарядний кейс, закрийте його та дістаньте навушники знову. Після цього спробуйте встановити з'єднання.
3. Навушники не синхронізуються один з одним - виберіть в налаштуваннях Bluetooth "забути пристрій" і відключіть функцію Bluetooth на пристрої. Поверніть навушники в зарядний кейс. Увімкніть Bluetooth заново та дістаньте навушники із зарядного кейса. Навушники автоматично синхронізуються один з одним.



7

Технічні характеристики

Версія Bluetooth:	5.1
Вхідна напруга:	DC 5V
Діапазон частот:	20-20000Hz
Час роботи:	5-6 год
- при прослуховуванні музики / в режимі розмови (при гучності до 50%)	
Ємність акумулятора:	
- навушники	35 mAh
- кейс	400 mAh
Час заряджання:	
- навушники	30 хв
- кейс	110 хв
Радіус дії:	10 м
Роз'єм:	Type-C
Незалежна робота навушників	

www.walker-pro.com



Постачальник:
«Гуанчжоу Чаоксянґ Компані»
(«Guangzhou chaoxiang company»),
Китай.



Гарантійний термін - 12 міс.