



WALKER

WTS-31 BLUETOOTH НАВУШНИКИ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1

ДЯКУЄМО ВАМ ЗА ПРИДБАННЯ БЕЗДРОТОВИХ
СТЕРЕО-НАВУШНИКІВ WALKER WTS-31

Комплектація

1. Навушники (2шт)
2. Зарядний кейс
3. Кабель для підзарядки
4. Амбुшюри
5. Інструкція користувача



Навушники WTS-31 — це сучасні бездротові навушники, які дозволяють слухати музику та відповідати на дзвінки, в тому числі при виконанні інших справ. Особливістю даної моделі — цифровий індикатор заряду на зарядному кейсі та підтримка незалежної роботи кожного з навушників, завдяки чому можна використовувати будь-який з двох навушників окремо, зберігаючи доступ до всіх основних функцій.

Експлуатація

2

Перед першим використанням повністю зарядіть навушники разом з кейсом

Перше ввімкнення

Навушники автоматично вмикаються при вилученні із зарядного кейса. Якщо цього не відбулося, утримуйте сенсорну панель протягом 3-5 сек до появи звукового сигналу «Power on»

Підключення

Вийміть навушники з кейса, після вилучення на одному з навушників загориться блакитний індикатор і навушник автоматично включиться, потім по черзі заблимають червоний і блакитний індикатори на обох навушниках і відбудеться автоматичне сполучення між ними. При успішному сполученні індикатори припинять блимати і пролунає звуковий сигнал «Connected».

Примітка: Якщо протягом 3 хвилин з'єднання з пристроєм не буде встановлено, навушники увійдуть в "сплячий" режим. Помістіть їх в зарядний кейс для відновлення роботи.

Увімкніть функцію Bluetooth на пристрої та виберіть зі списку навушники «WALKER WTS-31», дочекайтеся, коли з'єднання буде встановлено (пролунає звуковий сигнал «Connected»). При наступних підключеннях це буде відбуватися автоматично. При скасуванні з'єднання прозвучить сигнал «Disconnected».

Примітка: У даній моделі передбачена можливість з'єднання з пристроєм будь-якого з навушників окремо.

Запобіжні заходи

3

1. Зберігайте навушники в сухому, добре провітрюваному місці, уникайте контакту з вологою та пилом, це може вплинути на роботу пристрою.

2. Уникайте використання агресивних хімічних сполук для чищення навушників.

3. Навушники повинні використовуватися відповідно до вимог та правил експлуатації. Для забезпечення безперебійного з'єднання рекомендується тримати відстань між телефоном і навушниками в межах 10 метрів.

4. Не розбирайте корпус гарнітури та кейса, інакше перестане діяти гарантія на пристрій.

5. Для заряджання використовуйте стандартний зарядний пристрій напругою 5V. Заряджання від джерела живлення, що перевищує рекомендовані параметри, спричинить пошкодження навушників — в цьому випадку вони не підлягають обміну/поверненню по гарантії.

Безпека

Використовуйте середній рівень гучності навушників, щоб уникнути негативного впливу на слух. Привале використання навушників на високій гучності може сприяти погіршенню або навіть повній втраті слуху.

Не використовуйте навушники в ситуаціях, що вимагають підвищеної концентрації Вашої уваги! У таких як: керування транспортним засобом, перехід через дорогу та ін.

Примітка: При перегляді відео з підключеними навушниками можлива невелика розсинхронізація між звуком і відеорядом.



4

Функції управління

1. **Увімкнення** – торкніться та утримуйте сенсорну панель упродовж 3 секунд (звуковий сигнал «Power On»). Після ввімкнення навушники готові до з'єднання з пристроєм

Вимкнення – торкніться та утримуйте сенсорну панель упродовж 5 секунд (звуковий сигнал «Power Off»)

Після з'єднання доступні такі функції:

2. **Пауза / Продовжити відтворення** – одноразове торкання сенсорної панелі на будь-якому з навушників.

3. **Переключити на наступну композицію** – потрібне торкання сенсорної панелі на правому навушнику.

4. **Переключити на попередню композицію** – потрібне торкання сенсорної панелі на лівому навушнику.

5. **Зменшити гучність** – подвійне торкання сенсорної панелі на лівому навушнику.

6. **Збільшити гучність** – подвійне торкання сенсорної панелі на правому навушнику.

7. **Виклик голосового помічника** – натисніть та утримуйте сенсорну панель на лівому/правому навушнику упродовж 2 секунд до появи звукового сигналу та активації голосового помічника.

5

Під час вхідного дзвінка доступні такі функції:

8. **Прийняти виклик / Завершити розмову** – одноразове торкання сенсорної панелі на будь-якому з навушників.

9. **Скасувати вхідний дзвінок** – торкніться та утримуйте сенсорну панель упродовж 2 секунд.

Заряджання навушників

При низькому рівні заряду навушників прозвучить звуковий сигнал «Low battery». Помістіть навушники в зарядний кейс. Світлові індикатори навушників в режимі заряджання горять червоним кольором. При повній зарядці світлові індикатори навушників горять блакитним кольором.

Заряджання кейса

Підключіть зарядний кейс до джерела живлення за допомогою кабелю, роз'єм для кабелю знаходиться в нижній частині кейса.

При заряджанні кейса на дисплеї зліва направо відображається рівень залишкового заряду 25 ~ 100%, а цифра на дисплеї блимає, вказуючи на те, що кейс заряджається.

У процесі заряджання кейса постійно горить червоний індикатор. При повній зарядці індикатори не горять. Після завершення заряджання кейса відключіть його від джерела живлення, щоб уникнути перезаряду.

6

Використання навушників

Встановіть навушники у вухах таким чином, щоб забезпечити максимально комфортні відчуття та найкращу чутність.

Усунення несправностей

1. **Навушники не працюють** – перевірте рівень заряду навушників. Повністю зарядіть кейс перед використанням.

2. **Пристрій не бачить навушники** – помістіть навушники в зарядний кейс, закрийте його та витягніть навушники знову. Після цього спробуйте встановити з'єднання.

3. **Навушники не синхронізуються один з одним** – виберіть у налаштуваннях Bluetooth «забути пристрій» і відключіть функцію Bluetooth на пристрої. Поверніть навушники в зарядний кейс. Увімкніть Bluetooth знову та витягніть навушники із зарядного кейса. Навушники автоматично синхронізуються.

4. **Не працює один з навушників** – вставте обидва навушника в кейс, вийміть навушник, який не включається, утримуйте палець на сенсорі протягом 5 секунд. Навушник включиться.

Сумісні з:



7

Технічні характеристики:

Версія BLUETOOTH	5.0
Напруга	DC 5 V
Протоколи, що підтримуються	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Чутливість	95±3 dB
Діапазон частот	20-20000 Hz
Опір	32 Ω
Час роботи:	4 г/4 г
-при прослуховуванні музики/в режимі розмови	
Ємність акумулятора:	40 mah/300 mah
- навушників/кейса	
Час заряджання:	1 г/1 г
- навушників/кейса	
Радіус дії	10 м
Роз'єм	Micro USB

Незалежна робота навушників

www.walker-pro.com



Виробник:
«Гуанчжоу Чаоксянґ Компані»
(«Guangzhou chaoxiang company»),
Китай.



Зроблено в Китаї
Гарантійний термін - 12 міс.