


OPERATING MANUAL BLUETOOTH EARPHONES

WTS-33

Walker



Thank you for purchasing
WALKER products!

The WTS-33 are modern wireless earphones that allow not only to enjoy high-quality sound while listening to audio, but also to easily answer calls. The most important features of this model are support for advanced TWS technology, which enables each of the two earphones to be used separately while maintaining access to all the main functions.


TECHNICAL DATA

TWS function	yes
Earphones design	earbuds
Wearing type	in the ear canal
Earphones connection interface	Bluetooth
Bluetooth version	6.0
Bluetooth profiles (protocols)	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Bluetooth chip	AD6973D
Operating range	10m
Maximum transmission power	6.3mW
Operating time in talk mode	≈ 3 hours
Operating time in listening mode	≈ 4 hours
Operating time of headphones and case together	≈ 15 hours
Earphones charging time	1.5 hours
Case charging time	2 hours
Earphones battery capacity	30mAh
Case battery capacity	300mAh
Battery type	Lithium-ion

Case battery voltage	3.7V
Case energy capacity	1.11Wh
Touch control	yes
Input port for charging	USB-C
Input	5V-1A
Automatic shutdown	3 minutes
LED indicator for case charging	yes
Microphone	yes
Number of microphones	1
Driver size	13mm
Output power of drivers	3mW
Impedance	32Ω
Frequency range	20-20Khz
Sensitivity	113dB±3
Audio codec support	SBC+AAC
Mono mode	yes
Voice assistant support	yes
Compatibility with devices (iOS, Android, Windows)	yes
Case size	46×25×50mm
Earphones size	34×17×18mm
Weight	35.7g
Material	ABS

GETTING STARTED

Connecting to a mobile device: open the case lid and remove the headphones. The headphones automatically turn on and pair with each other. Turning the headphones off: Place the headphones in the charging slots and close the case lid. The headphones automatically turn off when not used for 3 minutes. When connecting for the first time, remove the headphones from the case and wait for them to turn on. Then turn on Bluetooth on the mobile device, find “WTS-33” in the list of available devices, and tap “Connect.”
▲ Attention! Before first use, remove the protective film from the earphone contacts and put them on charge.



AUDIO CONTROL

- Play/Pause: Tap the left or right earphone sensor.
- Previous track: Tap the left or right earphone sensor three times.
- Next track: Tap the left or right earphone sensor twice.

HANDLING CALLS

- Answer a call: Tap the sensor on the left or right earphone.
- End a call: Double tap the sensor on the left or right earphone.
- Reject a call: Hold the left or right earphone sensor for 2 seconds.


ACTIVATING VOICE ASSISTANT

Press and hold the sensor on the left or right earphone for 2 seconds to

activate a voice assistant (for example, Siri).

CHARGING

USB-C charging area
Charging port



Charging the earphones is a simple process. Place the earphones in the designated slots. Use the included USB-C charging cable to charge the case. Pressing the button on the case increases the charging power. Shortly press the button on the case to increase the voltage and accelerate the charging of the earphones. Please note that for this acceleration work, the earphones must be in the case and the case lid must be closed.

LED INDICATOR

Charging the earphones:
Corresponding white indicator flashes every 5 seconds.
The earphones are fully charged:
The indicators go off.
Charging the case:
The corresponding indicator flashes.
The case is fully charged:
All 4 white indicators are lit up until the case is disconnected from the power source.

SAFETY INSTRUCTIONS

The information about the earphones provided in this manual is intended to familiarize you with their operating principle. Keep this manual in an accessible place and pass it on to all subsequent users.

Follow the safety instructions when using the device.

It is prohibited:

- to disassemble and modify the earphones or their accessories;
- to repair the earphones or their accessories yourself;
- to use the earphones in wet areas, keep them near water, immerse them in water or other liquids;
- to use the earphones or their accessories with visible mechanical damage;
- to handle the earphones or their accessories with wet hands;
- to use the earphones near heaters, other sources of heat or fire, or under direct sunlight;
- to leave the earphones connected to a power source after the charging process is complete.

Warning:

- Make sure that the earphones and their accessories are in good condition before each use.
- Handle the earphones with care! They may be damaged by impact or falling from a low height.
- Charge the earphones only with chargers that are compatible in terms of technical data.
- After the charging process of the earphones is completed, be sure to disconnect them from the power source.
- Keep out of the reach of children!

MAINTENANCE AND CARE

Clean the earphones only with a dry cloth. Do not use chemicals for cleaning. To maximize the lifespan of the earphones, store them in a dry environment and charge them regularly. Do not leave the earphones in a discharged state.

IMPORTANT!

Hearing safety: To protect your hearing, limit the time you use the earphones at high volume and set the volume to a moderate level. Excessive sound pressure from the earphones can cause hearing

Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd., complies with the following EU directives:
• 2014/53/EU (RED)
• 2015/863/EU 2011/65/EU RoHS

The product has passed all the necessary tests for compliance with safety and electromagnetic compatibility requirements, as well as radio frequency performance testing as defined by RED Directive 2014/53/EU (Radio Equipment Directive) and the restriction of use of certain hazardous substances as defined by the RoHS Directive 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances).



The full text of the EU Declaration of Conformity can be found here: <https://walker.pro> > WTS-33 > Files or via the QR code

COMPLETE SET:

- Earphones x1
- USB to Type-C charging cable x1
- Operating manual x1mee

DISPOSAL INSTRUCTIONS

Do not dispose of the earphones with household waste. Take them to a specialized e-waste collection point in accordance with regional regulations. Dispose of the packaging material in accordance with the locally applicable disposal regulations.

WARRANTY OBLIGATIONS

The warranty period is 24 months. Warranty obligations are provided if the complete set (packaging, cables, earphones) is preserved. The warranty does not cover malfunctions caused by improper use. In case of a malfunction, subject to all operating requirements, the device is exchanged/returned at the place of sale.

▲ Attention! Failure of the rechargeable battery due to deep discharge caused by the user is not covered by the warranty!

DECLARATION OF CONFORMITY

This product, the WTS-33 Bluetooth earphones, manufactured by

Manufacturer: «Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.», China.
Importer: Walker Digital GmbH. Brunsbütteler Damm 116-118, 13581 Berlin, Germany



LUCID NUMBER: DE3181841522675
WEEE NUMBER: DE 67098608
Warranty period: 24 months
Period of exploitation: unlimited




www.walker.pro

BEDIENUNGSANLEITUNG BLUETOOTH-KOPFHÖRER

WTS-33

Walker



Vielen Dank, dass Sie sich für WALKER
Produkte entschieden haben!

Die WTS-33 sind moderne kabellose Kopfhörer, die nicht nur eine hohe Klangqualität beim Hören von Audiodateien ermöglichen, sondern auch die Annahme von Anrufen erleichtern. Das wichtigste Merkmal dieses Modells ist die Unterstützung der fortschrittlichen TWS-Technologie, die die einzelne Nutzung jedes der beiden Kopfhörer mit allen Hauptfunktionen ermöglicht.


TECHNISCHE DATEN

TWS-Funktion	ja
Konstruktion der Kopfhörer	Im-Ohr
Trageart	im Gehörgang
Anschlusschnittstelle für Kopfhörer	Bluetooth
Bluetooth-Version	6.0
Bluetooth-Profil (Protokolle)	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Bluetooth-Chip	AD6973D
Betriebsbereich	10m
Maximale Sendeleistung	6.3mW
Betriebsdauer im Gesprächsmodus	≈ 3 Stunden
Betriebsdauer im Hörmodus	≈ 4 Stunden
Betriebsdauer von Kopfhörer und Case zusammen	≈ 15 Stunden
Ladezeit der Kopfhörer	1,5 Stunden
Ladezeit des Cases	2 Stunden
Akkukapazität der Kopfhörer	30mAh
Akkukapazität des Cases	300mAh
Akkutyp	Lithium-ion

Akkuspannung des Cases	3.7V
Energieinhalt des Cases	1.11Wh
Berührungssteuerung	ja
Eingangsanschluss zum Aufladen	USB-C
Eingang	5V-1A
Automatisches Ausschalten	3 Minuten
LED-Anzeige fürs Aufladen des Cases	ja
Mikrofon	ja
Anzahl der Mikrofone	1
Treibergröße	13mm
Ausgangsleistung der Treiber	3mW
Impedanz	32Ω
Frequenzbereich	20-20Khz
Empfindlichkeit	113dB±3
Unterstützung für Audio-Codecs	SBC+AAC
Mono-Modus	ja
Unterstützung für Sprachassistenten	ja
Kompatibilität mit Geräten (iOS, Android, Windows)	ja
Größe des Cases	46×25×50mm
Größe der Kopfhörer	34×17×18mm
Gewicht	35.7g
Werfstoff	ABS

ERSTE SCHRITTE

Verbindung mit einem Mobilgerät: öffnen Sie den Deckel des Cases und nehmen Sie die Kopfhörer heraus. Die Kopfhörer werden automatisch eingeschaltet und miteinander verbunden.
Ausschalten der Kopfhörer: Legen Sie die Kopfhörer in die Ladeschächte und schließen Sie den Deckel des Cases.
Die Kopfhörer werden automatisch ausgeschaltet, wenn sie 3 Minuten lang nicht benutzt werden.
Beim ersten Verbindungsaufbau nehmen Sie die Kopfhörer aus dem Case und warten Sie, bis sie einschaltet werden. Aktivieren Sie anschließend Bluetooth auf dem Mobilgerät, suchen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte nach „WTS-33“ und tippen Sie auf „Verbinden“.
▲ Achtung! Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Schutzfolie von den Kopfhörerkontakten und laden Sie die Kopfhörer auf.



AUDIO-STEUERUNG

- Wiedergabe/Pause: Tippen Sie auf den Sensor am linken oder rechten Kopfhörer.
- Vorheriger Titel: Tippen Sie dreimal auf den Sensor am linken oder rechten Kopfhörer.
- Nächster Titel: Tippen Sie zweimal auf den Sensor am linken oder rechten Kopfhörer.

ANRUFVERWALTUNG

- Anruf antworten: Tippen Sie auf den Sensor am linken oder rechten


Kopfhörer.
• Anruf beenden: Doppeltippen Sie auf den Sensor am linken oder rechten Kopfhörer.
• Anruf ablehnen: Halten Sie den Sensor am linken oder rechten Kopfhörer für 2 Sekunden gedrückt.

AKTIVIEREN DES SPRACHASSISTENTEN

Halten Sie den Sensor am linken oder rechten Kopfhörer für 2 Sekunden gedrückt, um den Sprachassistenten (z. B. Siri) zu aktivieren.

AUFLADEN

Ladebereich USB-C
Ladeanschluss



Das Aufladen der Kopfhörer ist ein einfacher Vorgang. Setzen Sie die Kopfhörer in die dafür vorgesehenen Steckplätze. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Ladekabel, um das Case aufzuladen. Durch Drücken der Taste an dem Case wird die Ladeleistung erhöht. Drücken Sie kurz auf die Taste am Case, um die Ladespannung zu erhöhen und den Ladevorgang der Kopfhörer zu beschleunigen. Bitte beachten Sie, dass sich die Kopfhörer im Case befinden müssen und der Casedeckel geschlossen sein muss, damit die Ladebeschleunigung funktioniert.

LED-ANZEIGE

Aufladen der Kopfhörer:
Entsprechende weiße Anzeige blinkt jede 5 Sekunden.
Die Kopfhörer sind vollständig aufgeladen:

Die Anzeigen erlöschen.
Aufladen des Koffers:
Entsprechende Anzeige blinkt.
Das Case ist vollständig aufgeladen:
Alle 4 weiße Anzeigen leuchten ständig, bis das Case vom Stromnetz getrennt wird.

SICHERHEITSHINWEISE

Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen zu den Kopfhörern sollen mit deren Funktionsweise vertraut machen. Bewahren Sie diese Anleitung an einem zugänglichen Ort auf und geben Sie sie auch an nachfolgende Benutzer weiter.
Beachten Sie die Sicherheitshinweise bei der Verwendung des Geräts.
Es ist verboten:
• die Kopfhörer oder ihr Zubehör zu zerlegen und zu verändern;
• die Kopfhörer oder ihr Zubehör selbst zu reparieren;
• die Kopfhörer in Feuchträumen zu verwenden, in der Nähe von Wasser aufzubewahren oder in Wasser oder andere Flüssigkeiten einzutauchen;
• die Kopfhörer oder ihr Zubehör mit sichtbaren mechanischen Schäden zu benutzen;
• die Kopfhörer oder ihr Zubehör mit nassen Händen anzufassen;
• die Kopfhörer in der Nähe von Heizgeräten, anderen Wärme- oder Feuerquellen oder unter direkter Sonneneinstrahlung zu verwenden;
• die Kopfhörer nach Beendigung des Ladevorgangs an einer Stromquelle anschließen lassen.

VORSICHT

- Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass sich die Kopfhörer und ihr Zubehör in einem guten Zustand befinden.
- Behandeln Sie die Kopfhörer mit Vorsicht! Die Kopfhörer können durch Stöße oder Herunterfallen auch aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Laden Sie die Kopfhörer nur mit Ladegeräten auf, die von den technischen Daten zueinander kompatibel sind.
- Trennen Sie die Kopfhörer nach dem Ladevorgang unbedingt von der

Stromquelle ab.
• Für Kinder unerreichbar aufbewahren!
WARTUNG UND PFLEGE
Reinigen Sie die Kopfhörer nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine Chemikalien.
Um die Lebensdauer der Kopfhörer zu verlängern, bewahren Sie sie in einem trockenen Ort auf und laden Sie sie regelmäßig auf. Belassen Sie die Kopfhörer nicht in einem entladenen Zustand.

WICHTIG!

Gehörschutz: Um Ihr Gehör zu schützen, sollten Sie die Zeit, in der Sie die Kopfhörer mit hoher Lautstärke verwenden, begrenzen und die Lautstärke mäßig einstellen. Übermäßiger Schalldruck von den Kopfhörern kann zu Gehörschäden führen.
Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass Sie die Umgebungsgeräusche noch hören können.
In potentiell gefährlichen Situationen schalten Sie die Kopfhörer vorübergehend stumm oder nehmen Sie sie ganz ab.
Es wird nicht empfohlen, die Kopfhörer während des Autofahrens zu verwenden.
Lassen Sie sich in Gegenden mit hohem Fahrzeugaufkommen oder in anderen potenziell gefährlichen Situationen nicht durch Audiotitel oder Telefongespräche ablenken.

NEUSTART UND WERKSRESET

Drücken und halten Sie die Taste auf der Rückseite des Cases für ein paar Sekunden.

HAFTUNG

Der Hersteller übernimmt keine Haftung und Garantie für Schäden, die durch falsche und unsachgemäße Verwendung der Kopfhörer oder Nichtbeachtung der Bedienungs- und/oder Sicherheitshinweise verursacht werden.
Verwenden Sie die Kopfhörer nur für den vorgesehenen Zweck und


beachten Sie die Bedienungs- und Sicherheitshinweise.
ENTSORGUNGSHINWEISE
Entsorgen Sie die Kopfhörer nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie sie gemäß den landesspezifischen Vorschriften zu einer speziellen Sammelstelle für Elektronikschrott.
Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.

GARANTIEPFLICHTEN

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate. Die Garantieverpflichtung gilt, wenn das Komplett-Set (Verpackung, Kabel, Kopfhörer) erhalten ist. Die Garantie deckt keine Fehlfunktionen ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden.
Im Falle einer Fehlfunktion, vorbehaltlich aller Betriebsanforderungen, wird das Gerät am Verkaufsort umgetauscht/zurückgegeben.
▲ Warnung! Der Ausfall des Akkupacks bei einer durch den Benutzer verursachten Tiefentladung ist nicht durch die Garantie abgedeckt!

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt, die WTS-33 Bluetooth-Kopfhörer, hergestellt von Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd., entspricht den folgenden EU-Richtlinien:
• 2014/53/EU (RED)
• 2015/863/EU 2011/65/EU RoHS
Das Produkt bestand alle notwendigen Prüfungen zur Einhaltung der Sicherheits- und elektromagnetischen Kompatibilitätsanforderungen außerdem die Prüfung der Funkfrequenzleistung gemäß der RED-Richtlinie 2014/53/EU (Radio Equipment Directive) sowie die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe gemäß der RoHS Richtlinie 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances).
Den Volltext der EU-Konformitätserklärung finden Sie hier:
<https://walker.pro> > WTS-33 > Dateien oder durch Scannen des QR-Codes



Hersteller: «Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.», China.
Importeur: Walker Digital GmbH.
Brunsbütteler Damm 116-118, 13581 Berlin, Deutschland

Garantiezeit: 24 Monate
Nutzungsdauer: unbegrenzt


CE RoHS WEEE DE

LUCID NUMBER: DE3181841522675
WEEE NUMBER: DE 67098608

Garantiezeit: 24 Monate
Nutzungsdauer: unbegrenzt

www.walker.pro

Walker



S TECHNIQUES

WS	Oui
Casque	Écouteurs
ation	Dans le conduit auditif
Le connexion des écouteurs	Bluetooth
uetooth	6.0
(les protocoles) Bluetooth	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
ooth	AD6973D
	10m
maximale de transmission	6.3mW
ment en mode conversation	≈ 3 heures
ment en mode d'écoute	≈ 4 heures
onctionnement des et de l'étui ensemble	≈ 15 heures
charge des écouteurs	1,5 heures
charge du boîtier	2 heures
de la batterie des écouteurs	30mAh
de la batterie de l'étui	300mAh
batterie	Lithium-ion

Alimentation	3.7V
Capacité du boîtier	1.11Wh
Charge	Oui
Port	USB-C
Temps de charge	5V-1A
Temps de repos	3 minutes
Boîtier	Oui
Écran	Oui
Capacité de stockage	1
Épaisseur	13mm
Power speakers	3mW
Impédance	32Ω
Fréquence	20-20Khz
Niveau de son	113dB±3
Codec audio	SBC+AAC
Microphone	Oui
Commandes vocales	Oui
Compatibilité (iOS, Android)	Oui
Dimensions	46×25×50mm
Poids	34×17×18mm
Poids	35.7g
Matériau	ABS

Le chargeur
écouteur
USB-C in
Appuyer
Appuyez
accélére

Pour répondre à un appel: Appuyez sur le capteur situé sur l'écouteur gauche ou droit.	L'indicateur de charge s'allume.
Pour mettre fin à un appel: Appuyez deux fois sur le capteur situé sur l'écouteur gauche ou droit.	L'indicateur de charge s'éteint. Le boîtier est prêt à être chargé.

-
- démonter et monter
 - se réparer les écrous
 - utiliser dans les machines
 - dans l'eau ou dans le
 - utiliser les écrous de
 - mécaniques visibles
 - utiliser les écrous de


Préremont chargé:

hors de la portée des enfants!			Utili d'en
--------------------------------	--	--	---------------

geur uniquement aux fins prévus et suivez les modes
instructions de sécurité.


complet de la déclaration de conformité aux exigences de l'UE est
s://walker.pro > WTS-33 > Fichiers ou en cliquant sur le code QR

Fabricant: «Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.»,
Importé par: Walker Digital GmbH, Brunsbütteler Damm 116-118, 135
Berlin, Allemagne.



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАВУШНИКИ BLUETOOTH

WTS-33
Walker



Дякуємо, що придбали продукцію
TM WALKER!

WTS-33 — це сучасні бездротові навушники, що дозволяють не лише насолоджуватися якісним звуком під час прослуховування аудіо, але й легко відповідати на виклики. Найважливішою особливістю цієї моделі є підтримка передової технології TWS, що дає можливість використовувати кожен з двох навушників окремо, зберігаючи при цьому доступ до всіх основних функцій.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функція TWS	так
Конструкція навушників	вкладиші
Тип кріплення	в вушному каналі
Інтерфейс під'єднання навушників	Bluetooth
Версія Bluetooth	6.0
Профілі (протоколи) Bluetooth	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Bluetooth-чип	AD6973D
Дальність дії	10м
Максимальна потужність передачі	6.3mW
Робота в режимі розмови	≈ 3 години
Робота у режимі прослуховування	≈ 4 години
Час роботи навушників і кейса разом	≈ 15 годин
Час заряджання навушників	1,5 години
Час заряджання кейса	2 години
Ємність акумулятора навушників	30mAh
Ємність акумулятора кейса	300mAh
Тип батареї	Lithium-ion

Напруга акумулятора кейса	3.7V
Запас енергії кейса	1.11Wh
Сенсорне керування	так
Вхідний роз'єм для заряджання	USB-C
Вхід	5V-1A
Автоматичне вимкнення	3 хвилини
LED-індикатор заряджання кейса	так
Мікрофон	так
Кількість мікрофонів	1
Розмір динаміків	13mm
Вихідна потужність динаміків	3mW
Імпеданс	32Ω
Частотний діапазон	20-20Khz
Чутливість	113dB±3
Підтримка аудіо-кодеків	SBC+AAC
Моно-режим	так
Підтримка голосових асистентів	так
Сумісність з пристроями (iOS, Android, Windows)	так
Розмір кейса	46×25×50mm
Розмір навушників	34×17×18mm
Вага	35.7г
Матеріал	ABS


ПОЧАТОК КОРИСТУВАННЯ

З'єднання з мобільним пристроєм: відкрийте кришку кейса та дістаньте навушники. Навушники автоматично увімкнуться та з'єднаються один з одним. Вимкнення навушників: помістіть навушники в зарядні відсіки та закрийте кришку кейса.

Навушники автоматично вимкнуться, якщо їх не використовувати протягом 3 хвилин.

Під час першого під'єднання дістаньте навушники з кейса та дочекайтеся їх увімкнення. Потім увімкніть Bluetooth на мобільному пристрої, знайдіть у списку доступних пристроїв «WTS-33» та натисніть «Підключити».

▲ Увага! Перед першим використанням зніміть захисну плівку з контактів навушників та зарядіть їх.



КЕРУВАННЯ АУДІО

- Відтворення/пауза: торкніться сенсора лівого або правого навушника.
- Попередня композиція: тричі торкніться сенсора лівого або правого навушника.
- Наступна композиція: двічі торкніться сенсора лівого або правого навушника.

ОБРОБКА ВИКЛИКІВ


- Відповідь на виклик: торкніться сенсора лівого або правого навушника.
- Завершення виклику: постукайте по сенсору лівого або правого навушника.

ПОЧАТОК КОРИСТУВАННЯ

З'єднання з мобільним пристроєм: відкрийте кришку кейса та дістаньте навушники. Навушники автоматично увімкнуться та з'єднаються один з одним. Вимкнення навушників: помістіть навушники в зарядні відсіки та закрийте кришку кейса.

ЗАРЯДЖАННЯ

Зарядна зона USB-C
Порт зарядки



Заряджання навушників – простий процес. Розмістіть навушники в призначені слоти. Для заряджання кейса використовуйте зарядний кабель USB-C з комплекту. Натискання кнопки на кейсі збільшує потужність заряджання. Коротко натисніть кнопку на кейсі, щоби збільшити напругу й пришвидшити заряджання навушників. Зверніть увагу, що заряд цього навушники повинні перебувати в кейсі, а кришка кейса має бути закритою.

СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР

Заряджання навушників: Відповідний білий індикатор блимає кожні 5 секунд. Навушники повністю заряджені: Індикатори згасають. Заряджання кейса: Відповідний індикатор блимає. Кейс повністю заряджено: Усі 4 білі індикатори світяться до від'єднання кейсу від джерела живлення.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Викладена в інструкції інформація про навушники призначена для ознайомлення з принципом їхньої роботи. Зберігайте цю інструкцію в доступному місці та передавайте її усім наступним користувачам. Дотримуйтесь інструкції з техніки безпеки під час використання пристрою. Забороняється:

- розбирати та модифікувати навушники або аксесуари до них;
- самостійно ремонтувати навушники або аксесуари до них;
- залишати навушники у вологих приміщеннях, зберігати поблизу води, занурювати їх у воду або інші рідини;
- використовувати навушники або аксесуари для них з видимими механічними пошкодженнями;
- брати навушники або аксесуари до них мокрими руками;
- залишати навушники поблизу опалювальних приладів, інших джерел тепла чи вогню або під прямими сонячними променями;
- після завершення процесу заряджання навушників залишати їх під'єднаними до джерела живлення.

Застереження: перед кожним використанням переконайтесь у цілісності навушників та аксесуарів до них;

- поводьтесь з навушниками обережно! Вони можуть бути пошкоджені від ударів або падіння навіть із невеликої висоти;
- використовуйте навушники тільки з сумісними за технічними характеристиками зарядними пристроями;
- після завершення процесу заряджання навушників обов'язково від'єднайте їх від джерела живлення;
- зберігайте в недоступних для дітей місцях!

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

Очищуйте навушники лише сухою тканиною. Не використовуйте для очищення хімічні засоби. Щоб збільшити термін служби, зберігайте навушники в сухому

середовищі та заряджайте їх за необхідності. Не залишайте навушники у розрядженому стані.

ВАЖЛИВО!

Безпека слуху: щоб захистити свій слух, контролюйте час використання навушників на високій гучності та встановлюйте помірний рівень гучності. Надмірний звуковий тиск від навушників може призвести до погіршення/втрати слуху. Встановлюйте такий рівень гучності, який дозволяє чути навколишні звуки. У потенційно небезпечних ситуаціях слід тимчасово вимикати звук в навушниках або повністю їх знімати.

Не рекомендовано використовувати навушники під час водіння. Не відволікайтесь на аудіо композиції чи телефонні розмови у місцях зі значним рухом транспорту або у інших потенційно небезпечних умовах.

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ ТА СКИДАННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ

Натисніть і утримуйте кнопку на задній частині кейсу декілька секунд.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Виробник не несе відповідальності та не надає гарантію у випадку пошкодження, що виникли внаслідок неправильного та неналежного використання навушників або недотримання інструкцій з експлуатації та/або безпеки.

Використовуйте навушники тільки за цільовим призначенням і дотримуйтесь інструкцій з експлуатації та безпеки.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Не викидайте навушники або аксесуари до них разом із побутовими відходами. Здавайте їх в спеціалізовані пункти прийому електронних відходів згідно з законодавчими нормами. Утилізуйте пакувальний матеріал відповідно до локальних правил утилізації.

ВІДПОВІДНІСТЬ

Відповідають санітарним нормам України та технічним регламентам

згідно ПКМУ №139, №1077.
ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Гарантійний термін – 24 місяці. Гарантійні зобов'язання забезпечуються при збереженні повної комплектації (упакування, кабелі, навушники). Гарантія не надається на несправності, що виникли через неправильну експлуатацію. У разі несправності, за дотриманням всіх вимог експлуатації, обмін/повернення пристрою відбувається за місцем продажу. ▲ Увага! Вихід з ладу акумуляторної батареї в разі глибокого розряджання з вини користувача не є гарантійним випадком!

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ
Цей продукт, Bluetooth навушники WTS-33, виробництва Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd., відповідає вимогам таких директив ЄС:

- 2014/53/EU (RED)
- 2015/863/EU 2011/65/EU RoHS

Продукт пройшов всі необхідні тести на відповідність вимогам безпеки та електромагнітної сумісності і тестування радіочастотних характеристик, згідно з Директивою RED 2014/53/EU (Radio Equipment Directive), а також обмеження використання небезпечних речовин згідно з Директивою RoHS 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances).

3 повним текстом декларації відповідності вимогам ЄС можна ознайомитися тут: <https://walker.pro> > WTS-33 > Files або перейшовши за QR-кодом

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Навушники x1
- Зарядний кабель USB to Type-C x1
- Інструкція з експлуатації x1



LUCID NUMBER: DE3181841522675
WEEE NUMBER: DE 67098608
Гарантійний термін: 24 місяці
Термін експлуатації: необмежений
www.walker.pro