



WALKER

WTS-55

BLUETOOTH НАВУШНИКИ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ДЯКУЄМО ВАМ ЗА ПРИДБАННЯ БЕЗДРОТОВИХ
СТЕРЕО-НАВУШНИКІВ WALKER WTS-55

Комплектація

1. Навушники
2. Кабель для підзарядки
3. Інструкція користувача
4. Зарядний кейс



Навушники WTS-55 - це сучасні бездротові навушники, які дозволяють слухати музику та відповідати на дзвінки, зокрема при виконанні інших справ.

Усі функції цієї моделі доступні на будь-якому з підключених навушників і в режимі розмови, і під час прослуховування музики.

Експлуатація

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ ПОВНІСТЮ ЗАРЯДІТЬ НАВУШНИКИ
РАЗОМ З КЕЙСОМ (1,5-2 години).

Перше підключення

Навушники автоматично вмикаються при вилученні із зарядного кейса.

З'єднання

Під час першого використання вийміть навушники з кейса, підключіть функцію Bluetooth на телефоні та виберіть назву моделі навушників, потім підтвердіть з'єднання. Після збереження цих налаштувань навушники будуть автоматично підключатися до телефону, коли ви діставатимете їх із кейсу. За відсутності Bluetooth-підключення навушники автоматично вимикатимуться через 3 хвилини.

Використання навушників

Встановіть навушники у вухах таким чином, щоб забезпечити максимально комфортні відчуття та найкращу чутність.

Безпека

Використовуйте середній рівень гучності навушників, щоб уникнути негативного впливу на слух.
Тривале використання навушників на високій гучності може сприяти погіршенню або навіть повній втраті слуху.

Не використовуйте навушники в ситуаціях, що вимагають підвищеної концентрації Вашої уваги! У таких як: керування транспортним засобом, перехід через дорогу та ін.

Примітка: При перегляді відео з підключеними навушниками можлива невелика розсинхронізація між звуком і відеорядом.

Сумісні з:



Функції управління

1. Вимкнення вручну - торкніться та утримуйте сенсорну панель упродовж 5 секунд.

Після з'єднання доступні такі функції:

2. Пауза / Продовжити відтворення - одноразове торкання сенсорної панелі на будь-якому з навушників.

3. Переключити на наступну композицію - подвійне торкання сенсорної панелі на правому навушнику.

4. Переключити на попередню композицію - подвійне торкання сенсорної панелі на лівому навушнику.

5. Зменшити гучність - тричі торкнутися сенсорної панелі на лівому навушнику.

6. Збільшити гучність - тричі торкнутися сенсорної панелі на правому навушнику.

7. Виклик голосового помічника - торкніться та утримуйте сенсорну панель на будь-якому навушнику упродовж 3 секунд до появи звукового сигналу та активації голосового помічника.

Під час вхідного дзвінка доступні наступні функції:

8. Прийняти виклик / Завершити розмову - одноразове торкання сенсорної панелі на будь-якому з навушників.

9. Скасувати вхідний дзвінок - торкніться та утримуйте сенсорну панель упродовж 2 секунд.

Зарядження навушників

Для зарядження навушників помістіть їх у кейс та закрийте кришку.

Зарядження кейса

Підключіть зарядний кейс до джерела живлення за допомогою кабелю Type-C, який входить до комплектації даної моделі. Під час зарядження кейса відображається рівень поточного заряду (індикація на передній стороні кейса).

Після завершення зарядження кейса відключіть його від джерела живлення, щоб уникнути перезаряду.

Для зарядження кейса рекомендуємо використовувати зарядний пристрій з вихідними параметрами: сила струму 1A, напруга 5B. Використання зарядного пристрою з параметрами, що перевищують рекомендовані, може призвести до несправності навушників. У цьому випадку вони не підлягають обміну / поверненню по гарантії.

Усунення несправностей

1. Навушники не працюють - перевірте заряд навушників. Повністю зарядіть кейс перед використанням.

2. Пристрій не "бачить" навушники - помістіть навушники в зарядний кейс, закрийте його та дістаньте навушники знову. Після цього спробуйте встановити з'єднання.

3. Навушники не синхронізуються один з одним - виберіть в налаштуваннях Bluetooth "забути пристрій" і відключіть функцію Bluetooth на пристрої. Поверніть навушники в зарядний кейс. Увімкніть Bluetooth знову та дістаньте навушники із зарядного кейса. Навушники автоматично синхронізуються один з одним.

Технічні характеристики

версія Bluetooth
вихідна напруга
опір
чутливість
діапазон частот

5.1
DC 5V
32Ω
95±5dB
20-20000Hz

час роботи:

- при прослуховуванні музики / в режимі розмови (при гучності до 70%)

3,5 год

ємність акумулятора:

- навушники

30 mah
250 mah

- кейс

час зарядження:

- навушники

1 год

- кейс

1,5 год

радіус дії:

10 м

вага:

39,4 г = (наушники 6, 7 г)+(кейс - 32,7 г)

роз'єм:

Type-C

Незалежна робота навушників

www.walker-pro.com



Постачальник:
«Гуанчжоу Чаоксян» Компані»
 («Guangzhou chaoxiang company»),
Китай.



Гарантійний термін – 12 міс.

