

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА BLUETOOTH-НАВУШНИКИ WALKER WBT-73



BLUETOOTH-НАВУШНИКИ WALKER WBT-73

Bluetooth навушники WBT-73 – бездротові стерео-навушники високої якості.

Елегантний зовнішній вигляд, зручна та легка складна конструкція, можливість використання як у домашніх умовах, так і під час прогулянки на свіжому повітрі дозволяє насолоджуватись аудіо в будь-який час та в будь-якому місці.

1 - Роз'єм для картки пам'яті MicroSD

2 - Функціональна кнопка «М» - кнопка перемикач режимів

3 - Збільшення гучності/Перемикач на наступну композицію

4 - Зменшення гучності/ Перемикач на попередню композицію


5 - Увімкнути/Вимкнути/Пауза/Відтворення

6 - LED-індикатор

7 - Роз'єм для заряджання Type-C

8 - Порт AUX

9 - Вбудований мікрофон



Технічні характеристики

Версія Bluetooth	V5.3	
IC	JL6955	
Порт заряджання	Type-C	
Порт для дротового підключення	AUX	
Акумулятор	літій-іонний 300mAh	
Радіус дії	до 10м	
Час безперервної роботи	• при 70% гучності • у режимі очікування	6-8 годин 20 годин
Час заряджання близько	2,5 години	
Діапазон частот	20Hz – 20kHz	
Імпеданс	32Ω	
Розмір динаміка	40мм	
Чутливість	112dB +/- 3dB	

Функції управління

Прослуховування аудіо:

- Відтворення/Пауза – коротке натискання (5)
- Збільшення гучності – коротке натискання (3)
- Зменшення гучності – коротке натискання (4)
- Наступна композиція – тривале натискання (3)
- Попередня композиція – довге натискання (4)
- Перемикач на FM-режим – коротке натискання (2)

Спілкування:

- Прийняти/Завершити виклик – подвійне натискання (5)
- Відхилити виклик – коротке натискання (5)

Заряджання навушників:

- Вставте USB-роз'єм зарядного кабелю в зарядний пристрій (або USB-порт комп'ютера)
- Підключіть зарядний кабель до гнізда Type-C в навушниках (7)
- У процесі заряджання, індикатор навушників світиться червоним
- Як тільки навушники будуть повністю заряджені, індикатор припинить світитися червоним

Увімкнення та вимкнення

- Увімкнення навушників – натисніть і утримуйте кнопку (5) протягом 2 секунд
- Вимкнення навушників – натисніть і утримуйте кнопку (5) протягом 4 секунд. При успішному вимкненні індикатор повинен засвітитися червоним і згаснути

З'єднання зі смартфоном:

- Переконайтеся, що навушники увімкнені
- Натисніть і утримуйте кнопку (5), доки індикатор не заблимає синім та червоним
- Увімкніть режим Bluetooth на своєму смартфоні
- Знайдіть навушники WBT-73 серед варіантів з'єднання та дотримуйтеся інструкцій на екрані смартфона для успішного завершення

Режим AUX/BLUETOOTH

При підключенні AUX-кабелю навушники відключаються від режиму Bluetooth з метою економії заряду батареї. Щоб повернутися до режиму Bluetooth, від'єднайте кабель AUX та увімкніть навушники.

Для використання навушників у режимі AUX підключіть аудіо-кабель до відповідних роз'ємів на навушниках та смартфоні/комп'ютері, після чого можна прослуховувати аудіо. Даний спосіб дозволяє використовувати навушники навіть за низького заряду батареї.

Безпека використання

- Уникайте тривалого прослуховування музики з підвищеним рівнем гучності
- Зберігайте навушники в недоступному для дітей місці
- Уникайте контакту навушників із водою
- Якщо під час експлуатації навушників ви відчуєте нездужання, негайно припиніть використання
- Не зберігайте і не використовуйте навушники в несприятливому температурному режимі (нижче 15°C і вище 55°C), це скоротить термін експлуатації батареї та самих навушників

Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації пристрою – 12 місяців.

Гарантійні зобов'язання забезпечуються при збереженні повної комплектації (упаковка, кабелі, навушники).

⚠ Увага! Вихід з ладу акумуляторної батареї в разі глибокого розряду з вини користувача не є гарантійним випадком!

Виробник: «Гуанчжоу Волкер Інтернейшнл Трейдінг Компані» («Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.»), Китай.

Представник імпортера в Україні:
ТОВ "СТИЛЬКОМ", м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 28/2, НП №43.
Тел.: +380 44 258 0333

Гарантійний термін: 12 місяців
Виготовлено в Китаї для ТМ «WALKER»

www.walker-pro.ua
www.walker.pro



BEDIENUNGSANLEITUNG BLUETOOTH-KOPFHÖRER WALKER WBT-73




BLUETOOTH-KOPFHÖRER WALKER WBT-73

Bluetooth-Kopfhörer WBT-73 – Hochwertige kabellose Stereo-Kopfhörer.

Elegantes Erscheinungsbild, praktisches und leichtes komplexes Design sowie die Möglichkeit der Verwendung sowohl zu Hause als auch bei einem Spaziergang an der frischen Luft ermöglichen es Ihnen, jederzeit und überall Audio zu genießen.

- 1 - MicroSD-Speicherkartensteckplatz
- 2 - Funktionstaste «M» – Modus Umschalttaste
- 3 - Lautstärke erhöhen/zum nächsten Lied wechseln
- 4 - Lautstärke verringern/zum vorherigen Lied springen
- 5 - Einschalten/Ausschalten/Pause/Wiedergabe
- 6 - LED-Indikator
- 7 - Ladeanschluss Type-C
- 8 - AUX-Port
- 9 - Eingebautes Mikrofon



Technische Daten

Bluetooth-Version	V5.3
IC	JL6955
Port Aufladen	Type-C
Port für Kabelverbindung	AUX
Batterie	Lithium-Ionen 300mAh
Aktionsradius	bis zu 10m
Zeit des Dauerbetriebs	• bei 70 % Lautstärke • im Standby-Modus
Die Ladezeit beträgt ca.	2,5 Stunden
Frequenzbereich	20Hz – 20kHz
Impedanz	32Ω
Lautsprechergröße	40mm
Empfindlichkeit	112dB +/- 3dB

Management funktionen

Musik hören:

- Wiedergabe/Pause – kurz drücken (5)
- Lautstärke erhöhen – kurz drücken (3)
- Lautstärke verringern – kurz drücken (4)
- Das nächste Lied - langfristig drücken (3)
- Vorheriges Lied – lange drücken (4)
- Wechseln zu FM-Modus – kurz drücken

Kommunikation:

- Anruf annehmen/beenden – doppeltippen (5)
- Anruf ablehnen – ein kurzes Drücken (5)

Kopfhörer aufladen:

- Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels in das Ladegerät (oder den USB-Anschluss des Computers)
- Schließen Sie das Ladekabel an den Type-C-Anschluss des Kopfhörers an (7)
- Während des Ladevorgangs leuchtet die Kopfhörer Anzeige rot
- Sobald die Kopfhörer vollständig aufgeladen sind, hört die Anzeige auf, rot zu leuchten

Ein- und ausschalten

- Kopfhörer einschalten – Taste (5) 2 Sekunden lang gedrückt halten
- Ausschalten des Kopfhörers: Halten Sie die Taste (5) 4 Sekunden lang gedrückt. Nach erfolgreichem Ausschalten sollte die Anzeige rot werden und erlöschen

Verbindung mit einem Smartphone:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Kopfhörer eingeschaltet sind
- Halten Sie die Taste (5) gedrückt, bis die Anzeige blau und rot blinkt
- Schalten Sie den Bluetooth-Modus auf Ihrem Smartphone ein
- Suchen Sie unter den Verbindungsoptionen nach den WBT-73-Kopfhörern und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Smartphone-Bildschirm, um den Vorgang erfolgreich abzuschließen

AUX/BLUETOOTH-Modus

Beim Anschließen des AUX-Kabels werden die Kopfhörer vom Bluetooth-Modus getrennt, um Batteriestrom zu sparen. Um zum Bluetooth-Modus zurückzukehren, trennen Sie das AUX-Kabel und schalten Sie die Kopfhörer ein. Um den Kopfhörer im AUX-Modus zu verwenden, verbinden Sie das Audiokabel mit den entsprechenden Buchsen am Kopfhörer und Smartphone/Computer, dann können Sie den Ton hören. Mit dieser Methode können Sie Kopfhörer auch dann verwenden, wenn der Akku fast leer ist.

Sicherheit bei der Verwendung

- Vermeiden Sie es, über einen längeren Zeitraum Musik mit hoher Lautstärke zu hören
- Bewahren Sie die Kopfhörer außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Vermeiden Sie den Kontakt der Kopfhörer mit Wasser
- Wenn Sie sich während der Verwendung der Kopfhörer unwohl fühlen, beenden Sie die Verwendung sofort
- Lagern oder verwenden Sie die Kopfhörer nicht bei ungünstigen Temperaturen (unter 15 °C und über 55 °C), da dies die Lebensdauer des Akkus und der Kopfhörer selbst verkürzt

Gewährleistungspflichten

Die Garantiezeit des Gerätes beträgt 12 Monate. Gewährleistungspflichten bestehen bei Erhalt des kompletten Sets (Verpackung, Kabel, Kopfhörer).

⚠️ WARNUNG! Ein Ausfall des Akkus bei Tiefentladung durch Verschulden des Nutzers ist kein Garantiefall!

Hersteller: «Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.», China.

Garantiezeit: 12 Monate
Made in China für den Markennamen «WALKER».

www.walker-pro.ua
www.walker.pro

