


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

WSP-100

BLUETOOTH-КОЛОНКА




Опис:

1. Підтримує з'єднання з будь-яким бездротовим пристроєм.
2. Автоматичний пошук FM-радіостанцій.
3. Динамік Hi-Fi забезпечує чистий і яскравий звук.
4. Підтримка microSD карти та USB-накопичувача забезпечує прослуховування музики у форматі mp3.
5. Бездротова робоча відстань до 10 метрів.
6. Автоматичне вимкнення через 30 хвилин після відключення Bluetooth з'єднання.
7. Підтримка TWS.

Призначення роз'ємів та кнопок управління:

1. Роз'єм DC 5V: роз'єм для зарядки (тип microUSB).
2. Роз'єм для TF карти (підключення TF-карти (microSD) дозволяє програвати файли у форматі mp3).
3. Роз'єм для USB-накопичувача (підключення USB-накопичувача дозволяє програвати файли у форматі mp3).
4. Кнопка включення on / off.
5. В режимі відтворення музики (USB-накопичувач, TF-карта/microSD, Bluetooth) коротке натискання включає паузу / відтворення. У режимі FM коротке натискання запускає автоматичний пошук радіостанцій, повторне натискання зупиняє пошук. У режимі з'єднання телефона та колонки за допомогою Bluetooth можна керувати викликом: коротке натискання - відповіді на дзвінок, повторне натискання - відмінити виклик, подвійне натискання - повторний виклик.
6. У режимі відтворення музики коротке натискання забезпечує перехід на попередню композицію, тривале натискання- зменшення гучності.
7. У режимі відтворення музики коротке натискання забезпечує перехід на наступну композицію, тривале натискання- збільшення гучності.
8. У режимі відтворення музики (USB-накопичувач / TF-карта (microSD) / Bluetooth / AUX / FM) коротке натискання забезпечує зміну режиму. Для одночасного підключення двох



колонок необхідно включити режим Bluetooth, потім натиснути та утримувати кнопку «М» на одній з колонок протягом 2-3 секунд, після звукового сигналу та припинення миготіння світлодіода на одній з колонок, колонки працюватимуть у режимі TWS. Тепер їх можна підключати до телефона.

Примітка: в режимі FM підключіть кабель AUX у відповідний роз'єм, щоб забезпечити якісний сигнал.

ЗАРЯДКА

Для заряджання використовуйте кабель microUSB з комплекту.

1. Підключіть USB кабель в USB порт зарядного пристрою або в комп'ютер.
2. З'єднайте USB кабель з роз'ємом microUSB портативної колонки. Загориться індикатор заряду.
3. Час до повної зарядки складає приблизно 2 години.

Увага!

Не залишайте пристрій включеним після використання. Рівень заряду акумуляторної батареї опуститься нижче мінімального порогу та акумулятор може вийти з ладу. Випадок не є гарантійним.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію та технічні характеристики пристрою. Пристрій не містить в собі дорогоцінних металів і сплавів.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації пристрою - 6 місяців. Протягом гарантійного терміну проводиться безкоштовний ремонт при дотриманні споживачем правил експлуатації. Без пред'явлення гарантійного талона та упаковки, при механічних пошкодженнях і несправностях, що виникли через неправильну експлуатацію, гарантійний ремонт не здійснюється.

Увага!

Вихід з ладу акумуляторної батареї в разі глибокого розряду з вини користувача не є гарантійним випадком!

Технічні характеристики

Bluetooth:	V 5.3
Підтримка:	
- прийом аудіо сигналу, регулювання звуку, перемикання композицій	L2CAP/A2DP/AVRCP
- вбудований мікрофон для телефонних дзвінків в режимі гучного зв'язку	HSP/HFP
Робочий діапазон	10 м
Співвідношення сигнал/шум	>=90 дБ
Ємність акумулятора	500 mAh
Напруга акумулятора	3.7 В
Час роботи у режимі прослуховування	2 години
Динамік	діаметр 45 мм*2
Потужність	4Ω / 5 Вт
Діапазон частот	120 Гц-20кГц
Розмір колонки	86.5x72.3x31.6 мм
Вага	172 г
Сумісний зарядний пристрій	5В / 500 mAh

Виробник: Guangzhou Walker International Trading Company, LTD, China (Гуанчжоу Волкер Інтернешнл Трейдінг Компані ЛТД, Китай).



www.walker-pro.com

