

WALKER

WTS-21

BLUETOOTH НАВУШНИКИ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Функції управління

1. **Увімкнення/вимкнення вручну** – торкніться та утримуйте сенсорну панель упродовж 3-5 секунд. Після увімкнення навушники готові до з'єднання з пристроєм.

Після з'єднання доступні такі функції:

2. **Пауза / Продовжити відтворення** – одноразове торкання сенсорної панелі на будь-якому з навушників.

3. **Переключити на наступну композицію** – тричі торкнутися сенсорної панелі на правому навушнику.

4. **Переключити на попередню композицію** – тричі торкнутися сенсорної панелі на лівому навушнику.

5. **Зменшити гучність** – двічі торкнутися сенсорної панелі на правому навушнику.

6. **Збільшити гучність** – двічі торкнутися сенсорної панелі на лівому навушнику.

7. **Виклик голосового помічника** – торкніться та утримуйте сенсорну панель упродовж 2 секунд до появи звукового сигналу і активації голосового помічника.

ДЯКУЄМО ВАМ ЗА ПРИДБАННЯ БЕЗДРОТОВИХ
СТЕРЕО-НАВУШНИКІВ WALKER WTS-21

Комплектація

1. Навушники
2. Кабель для підзарядки
3. Інструкція користувача
4. Зарядний кейс



Технічні характеристики

- Версія Bluetooth: 5.0
- Час роботи при прослуховуванні музики – 3 години
- Час роботи в режимі розмови – 3 години
- Час роботи в режимі очікування – 96 годин

Навушники WTS-21 – це сучасні бездротові навушники, які дозволяють слухати музику і відповідати на дзвінки, зокрема при виконанні інших справ. Особливістю даної моделі – підтримка незалежної роботи кожного з навушників. Завдяки цьому, можна використовувати будь-який з двох навушників окремо, зберігаючи доступ до всіх основних функцій.

Під час вхідного дзвінка доступні наступні функції:

8. **Прийняти виклик/Завершити розмову** – одноразове торкання сенсорної панелі на будь-якому з навушників.

9. **Скасувати вхідний дзвінок** – торкніться та утримуйте сенсорну панель упродовж 2 секунд.

Заряджання навушників

При низькому заряді навушників прозвучить звуковий сигнал «Low battery». Помістіть навушники в зарядний кейс (світлові індикатори навушників в режимі заряджання загоряться синім кольором). При повному заряді світлові індикатори навушників згаснуть.

Заряджання кейса

Підключіть зарядний кейс до джерела живлення за допомогою кабелю, роз'єм для кабелю знаходиться в нижній частині кейса. У режимі заряджання світлові індикатори зарядного кейса будуть блимати і згаснуть, коли зарядка буде завершена.

Після завершення заряджання кейса відключіть його від джерела живлення, щоб уникнути перезаряду.

Для заряджання кейса рекомендуємо використовувати зарядний пристрій з вихідними параметрами: сила струму 1A, напруга 5В. Використання зарядного пристрою з параметрами, що перевищують рекомендовані, може призвести до несправності навушників. У цьому випадку вони не підлягають обміну/поверненню по гарантії.

Експлуатація

Увімкнення / Вимкнення

Навушники автоматично вмикаються при вилученні із зарядного кейса (звуковий сигнал «Power On»).

Навушники автоматично вимикаються і переходять в режим заряджання при поверненні в зарядний кейс (звуковий сигнал «Power Off»).

Підключення

Після увімкнення навушники автоматично синхронізуються один з одним і готові до з'єднання з пристроєм (прозвучить короткий звуковий сигнал, світловий індикатор почне блимати синім кольором).

Примітка:

Якщо протягом 3 хвилин з'єднання з пристроєм не встановлено, навушники увійдуть у режим сну. Помістіть їх в зарядний кейс для відновлення роботи.

Увімкніть функцію Bluetooth на пристрої, виберіть навушники WTS-21 і дочекайтеся з'єднання (прозвучить сигнал «Connected»). При скасуванні з'єднання прозвучить сигнал «Disconnected».

Примітка:

У даній моделі передбачена можливість з'єднання з пристроєм будь-якого з навушників окремо.

Усунення несправностей

1. **Навушники не працюють** – перевірте заряд навушників. Повністю зарядіть кейс перед використанням.

2. **Пристрій не бачить навушники** – помістіть навушники в зарядний кейс, закрийте його і дістаньте навушники знову. Після цього спробуйте встановити з'єднання знову.

3. **Навушники не синхронізуються один з одним** – виберіть в налаштуваннях Bluetooth «забути пристрій» і відключіть функцію Bluetooth на пристрої. Поверніть навушники в зарядний кейс. Увімкніть Bluetooth заново і дістаньте навушники із зарядного кейса. Навушники автоматично синхронізуються один з одним.

Використання навушників

Встановіть навушники у вуха таким чином, щоб забезпечити максимально комфортні відчуття і найкращу чутність.

Безпека

Використовуйте середній рівень гучності навушників, щоб уникнути негативного впливу на слух. Тривале використання навушників на високій гучності може сприяти погіршенню або навіть повній втраті слуху.

Не використовуйте навушники в ситуаціях, що вимагають підвищеної концентрації Вашої уваги, наприклад, керування транспортним засобом, перехід через дорогу та ін.

Примітка:

При перегляді відео з підключеними навушниками можлива невелика розсинхронізація між звуком і відеорядом.

Сумісні з:



Технічні характеристики

версія BLUETOOTH	5.0
IC	JL6936D
динамік	10mm 6u
час роботи:	
- при прослуховуванні музики / в режимі розмови	3 г
- в режимі очікування	96 г
місткість акумулятора:	
- навушники	25 mah
- кейс	300 mah
час заряджання:	
- навушники	40 хв
- кейс	90 хв
радіус дії	10 м
роз'єм	Lightning

Незалежна робота кожного з навушників

www.walker-pro.com



Виробник:
«Гуанчжоу Чаоксян Компані»
(«Guangzhou chaoxiang company»), Китай.



Зроблено в Китаї
Гарантійний термін: 12 міс.