

OPERATING MANUAL BLUETOOTH HEADPHONES

Walker WBT-83



BLUETOOTH HEADPHONES WALKER WBT-83

The WBT-83 Bluetooth headphones are gaming wireless stereo headphones of high quality with microphone and RGB backlight. The elegant appearance, comfortable, lightweight and foldable design, and functionality both at home and outdoors make audio enjoyable anytime and anywhere.

TECHNICAL DATA

Headphones	
Type of headphones	wireless, waybills, gaming
Headphones design	Foldable design
Headphones connection interface	2.4GHz, Bluetooth, AUX
Bluetooth version	v5.4
Bluetooth profiles (protocols)	A2DP, HFP, AVRCP
Operating range	10m
Wired connection	AUX to Type-C
Operating time in standby mode	with backlight: 18h without backlight: 400h
Continuous operation time at 80% volume:	
• 2.4GHz without backlight	38h
• 2.4GHz with backlight	13h
• BT without backlighting	80h
• BT with backlighting	16h
Headphones battery capacity	900mAh
Charging time	2~3h
Input port for charging	USB-C 5V/1A
Operating voltage of the battery	3.7V
Bluetooth chip	headphones: JL7018 2.4GHz adapter: JL7016
Microphone	
Driver size	40mm
Output power of drivers	30mW
Driver type	magnetic
Impedance	32±2Ω

Sensitivity	114 dB±3dB
Frequency range	20Hz-20kHz
Maximum transmission power	30mW
THD (harmonic distortion factor)	≤5%
Gaming mode (low sound delay mode)	yes
Sound delay	2.4GHz <30mS BT >100mS


Spatial audio technology	
yes	
Compatibility with devices	
• 2.4GHz: PS5, PS4, iOS, Android, Window, Nintendo Switch	
• BT: iOS, Android, Window	
• AUX: PS5, PS4, iOS, Android, Window, Nintendo Switch, Xbox	

Compatibility with Windows Sonic	
yes	
DSP (digital sound processing) technology	
yes	
NTC thermistor (in the battery)	
yes	
Earcups shape	
oval	
Headphones body material	
PC+ABS	
Ear cushions material	
fabric+foam rubber	
Headband material	
ABS+fabric	
RGB backlight	
yes	
Size	
190x181x83mm	
Weight	
220g	

Microphone	
Size	6×2,7mm
Polar pattern	omnidirectional
Sensitivity	-38 ±3dB
Impedance	≤2.2 kΩ
Frequency range	100Hz-10kHz

GETTING STARTED (CONTROL BUTTONS)

- LED charging indicator
- USB-C port – for charging and connecting an AUX cable
- Turn on / off headphones and RGB backlight
- Previous track / Volume down
- Next track / Volume up
- Play/Pause / Answer a call / Switch wireless modes (2.4GHz*/Bluetooth modes)
- LED connection indicator (for modes)



*2.4GHz mode is a connection mode through a radio signal at a frequency of 2.4GHz. It requires a USB adapter (receiver) that is connected to a computer or other compatible device.

CONTROL FUNCTIONS

- Turn the headphones on/off – A long press of the Button 3. Turn the RGB backlight on/off – A short press of the Button 3.
- Volume down – Repeated short presses of the Button 4. Previous audio file – A long press of the Button 4.
- Volume up – Repeated short presses of the Button 5. Next audio file – A long press of the Button 5.
- Mode switching – A long of the Button 6 switches between 2.4GHz and Bluetooth modes. Play/Pause – A short press of the Button 6.
- Handling calls: answer or end a call – A short press of the Button 6 during an incoming call.


LED CONNECTION INDICATOR (FOR MODES)

blinks green	connection in 2.4GHz mode is pending
glows green	successful connection in 2.4GHz mode
blinks blue	connection in Bluetooth mode is pending
glows blue	successful connection in Bluetooth mode

WIRELESS 2.4GHZ MODE

- Connect the headphones adapter to a USB or USB-C port on your PC, Mac, PS4, PS5 (2.4GHz mode is not compatible with XBOX Series, etc.).
- Turn on the headphones and activate 2.4GHz mode on the headphones.
- When the indicator (7) turns green and a beep occurs, the headphones are successfully connected to the device in 2.4GHz mode.

*Warning: If you are connecting headphones to a device for the first time, you may need to further configure the connection between the headphones and the connected device, which means to set the headphones as the default audio input and output device in the settings.



ESTABLISHING A BLUETOOTH CONNECTION

- Turn on the headphones and activate Bluetooth mode on the headphones.
- Turn on the Bluetooth function on the device with which a connection is to be established.
- Search for and select WBT-83 headphones from the connection options.
- When the indicator (7) turns blue and a beep occurs, the headphones are successfully connected to the device in Bluetooth mode.


LED CHARGING INDICATOR

glows red	charging
doesn't glow red	charging is complete


COMPLETE SET:

- Headphones x1
- USB to Type-C charging cable x1
- Type-C to AUX 3.5mm cable x1
- Wireless adapter x1
- Operating manual x1

MICROPHONE ACTIVATION



CHARGING/AUX CONNECTION



LED CHARGING INDICATOR

glows red	charging
doesn't glow red	charging is complete

COMPLETE SET:

- Headphones x1
- USB to Type-C charging cable x1
- Type-C to AUX 3.5mm cable x1
- Wireless adapter x1
- Operating manual x1

GETTING STARTED (CONTROL BUTTONS)

- LED charging indicator
- USB-C port – for charging and connecting an AUX cable
- Turn on / off headphones and RGB backlight
- Previous track / Volume down
- Next track / Volume up
- Play/Pause / Answer a call / Switch wireless modes (2.4GHz*/Bluetooth modes)
- LED connection indicator (for modes)

*2.4GHz mode is a connection mode through a radio signal at a frequency of 2.4GHz. It requires a USB adapter (receiver) that is connected to a computer or other compatible device.

CONTROL FUNCTIONS

- Turn the headphones on/off – A long press of the Button 3. Turn the RGB backlight on/off – A short press of the Button 3.
- Volume down – Repeated short presses of the Button 4. Previous audio file – A long press of the Button 4.
- Volume up – Repeated short presses of the Button 5. Next audio file – A long press of the Button 5.
- Mode switching – A long of the Button 6 switches between 2.4GHz and Bluetooth modes. Play/Pause – A short press of the Button 6.
- Handling calls: answer or end a call – A short press of the Button 6 during an incoming call.


LED CONNECTION INDICATOR (FOR MODES)

blinks green	connection in 2.4GHz mode is pending
glows green	successful connection in 2.4GHz mode
blinks blue	connection in Bluetooth mode is pending
glows blue	successful connection in Bluetooth mode

WIRELESS 2.4GHZ MODE

- Connect the headphones adapter to a USB or USB-C port on your PC, Mac, PS4, PS5 (2.4GHz mode is not compatible with XBOX Series, etc.).
- Turn on the headphones and activate 2.4GHz mode on the headphones.
- When the indicator (7) turns green and a beep occurs, the headphones are successfully connected to the device in 2.4GHz mode.


*Warning: If you are connecting headphones to a device for the first time, you may need to further configure the connection between the headphones and the connected device, which means to set the headphones as the default audio input and output device in the settings.




ESTABLISHING A BLUETOOTH CONNECTION

- Turn on the headphones and activate Bluetooth mode on the headphones.
- Turn on the Bluetooth function on the device with which a connection is to be established.
- Search for and select WBT-83 headphones from the connection options.
- When the indicator (7) turns blue and a beep occurs, the headphones are successfully connected to the device in Bluetooth mode.

MICROPHONE ACTIVATION



CHARGING/AUX CONNECTION



LED CHARGING INDICATOR

glows red	charging
doesn't glow red	charging is complete

COMPLETE SET:

- Headphones x1
- USB to Type-C charging cable x1
- Type-C to AUX 3.5mm cable x1
- Wireless adapter x1
- Operating manual x1

SAFETY INSTRUCTIONS

The information in this manual is intended to familiarize you with the headphones and their operation. Keep this manual in an accessible place and pass it on to all subsequent users. Follow the safety instructions when using the device. **It is prohibited to:**

- disassemble and modify the headphones or their accessories;
- repair the headphones or their accessories yourself;
- use the headphones in wet areas, keep them near water, immerse them in water or other liquids;
- use the headphones or their accessories with visible mechanical damage;
- handle the headphones or their accessories with wet hands;
- use the headphones near heaters, other sources of heat or fire, or under direct sunlight;
- leave the headphones connected to a power source after using it.

Warning:

- make sure that the headphones and their accessories are in good condition before each use;
- handle the headphones with care! The headphones may be damaged by impact or falling from a low height;
- charge the headphones only with chargers that are compatible in terms of technical data;
- after using the headphones, be sure to disconnect them from the power source;
- Keep out of the reach of children!

IMPORTANT!

Hearing safety: To protect your hearing, limit the time you use the headphones at high volume and set the volume to a moderate level. Excessive sound pressure from the headphones can cause hearing impairment/loss. Set the volume level to a level that allows you to hear ambient sounds. In potentially dangerous situations, temporarily mute the headphones or take them off completely. It is not recommended to use the headphones when driving. Do not be distracted by audio tracks or phone calls in areas with heavy traffic or in other potentially hazardous conditions.

LIABILITY

The manufacturer is not liable and does not provide a warranty in case of damage caused by incorrect and improper use of the headphones or non-compliance with the operating and/or safety instructions. Use the headphones only for its intended purpose and follow the operating and safety instructions.

DISPOSAL INSTRUCTIONS

Do not dispose of the headphones with household waste. Take them to a specialized e-waste collection point in accordance with regional regulations. Dispose of the packaging material in accordance with the locally applicable disposal regulations.

WARRANTY OBLIGATIONS

The warranty period for the device is 24 months. Warranty obligations are provided if the complete set (packaging, cables, headphones) is preserved. The warranty does not cover mechanical damage and malfunctions caused by improper use. In the event of a malfunction provided that all operation requirements are met, the device is exchanged/returned at the place of sale. **▲ Attention!** Failure of the rechargeable battery due to deep discharge caused by the user is not covered by the warranty!

DECLARATION OF CONFORMITY
This product, the WBT-83 Bluetooth headphones, manufactured by Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd., complies with the following EU directives: 2014/53/EU (RED), 2015/863/EU 2011/65/EU RoHS. The product has passed all the necessary tests for compliance with safety and electromagnetic compatibility requirements, as well as radio frequency performance testing as defined by RED Directive 2014/53/EU (Radio Equipment Directive) and the restriction of use of certain hazardous substances as defined by the RoHS Directive 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances), and also meets the following technical standards: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN 62479:2010; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09); ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07). IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017.

The full text of the EU Declaration of Conformity can be found here: <https://walker.pro> > WBT-83 > Files or via the QR code

Manufacturer: «Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.», China. **Importer:** Walker Digital GmbH. Brunsbütteler Damm 116-118, 13581 Berlin, Germany

CE, RoHS, PAP, EN

LUCID NUMBER: DE 3181841522675
WEEE NUMBER: DE 67098608

Warranty period: 24 months
Period of exploitation: unlimited

www.walker.pro

BEDIENUNGSANLEITUNG BLUETOOTH-KOPFHÖRER Walker WBT-83



BLUETOOTH-KOPFHÖRER WALKER WBT-83

Die WBT-83 Bluetooth-Kopfhörer sind kabellose Gaming-Stereokopfhörer von hoher Qualität mit Mikrofon und RGB-Hintergrundbeleuchtung. Das elegante Aussehen, das bequeme, leichte und klappbare Design und die Funktionalität sowohl zu Hause als auch im Freien ermöglichen es, das Audio jederzeit und überall zu genießen.

TECHNISCHE DATEN


Kopfhörer	
Kopfhörertyp	kabellos, Over-ear, Gaming
Konstruktion der Kopfhörer	faltbares Design
Anschlusschnittstelle für Kopfhörer	2.4GHz, Bluetooth, AUX
Bluetooth-Version	v5.4
Bluetooth-Profil (Protokolle)	A2DP, HFP, AVRCP
Betriebsbereich	10m
Kabelverbindung	AUX to Type-C
Betriebsdauer im Standby-Modus	mit Hintergrundbeleuchtung: 18h ohne Hintergrundbeleuchtung: 400h
Dauerbetriebsdauer bei 80% Lautstärke:	
• 2.4GHz ohne Hintergrundbeleuchtung	38h
• 2.4GHz mit Hintergrundbeleuchtung	13h
• BT ohne Hintergrundbeleuchtung	80h
• BT mit Hintergrundbeleuchtung	16h
Akkukapazität der Kopfhörer	900mAh
Ladezeit	2~3h
Eingangsanschluss zum Aufladen	USB-C 5V/1A
Betriebsspannung des Akkus	3.7V
Bluetooth-Chip	Kopfhörer: JL7018 2.4GHz Adapter: JL7016
Mikrofon	ja
Treibergröße	40mm
Ausgangsleistung der Treiber	30mW
Treibertyp	magnetisch
Impedanz	32±2Ω

Empfindlichkeit	114dB±3dB
Frequenzbereich	20Hz-20kHz
Maximale Sendeleistung	30mW
THD (harmonischer Klirrfaktor)	≤5%
Gaming-Modus (Modus mit geringer Tonverzögerung)	ja
Tonverzögerung	2.4GHz <30ms BT >100ms
Raumklang-Technologie	ja
Kompatibilität mit Geräten	• 2.4GHz: PS5, PS4, iOS, Android, Window, Nintendo Switch • BT: iOS, Android, Window • AUX: PS5, PS4, iOS, Android, Window, Nintendo Switch, Xbox
Kompatibilität mit Windows Sonic	ja
DSP-Technologie (digitale Klangverarbeitung)	ja
NTC-Thermistor (im Akku)	ja
Ohrmuschelform	Oval
Werkstoff des Kopfhörergehäuses	PC+ABS
Werkstoff der Ohrpolster	Stoff+Schaumstoff
Werkstoff des Kopfbügels	ABS+Stoff
RGB-Beleuchtung	ja
Größe	190x181x83mm
Gewicht	220g

Mikrofon	
Größe	6×2.7mm
Richtcharakteristik	Kugel
Empfindlichkeit	-38 ±3dB
Impedanz	≤2.2 kΩ
Frequenzbereich	100Hz-10kHz

GERÄTEAUFBAU (BEDIENTASTEN)

- LED-Ladeanzeige
- USB-C-Anschluss – zum Laden und Anschließen eines AUX-Kabels
- Ein-/Ausschalten der Kopfhörer und der RGB-Hintergrundbeleuchtung
- Vorheriger Titel / Lautstärke verringern
- Nächster Titel / Lautstärke erhöhen
- Wiedergabe-Pause / Annahme eines Anrufs / Umschalten der drahtlosen Modi (2.4GHz*/Bluetooth)
- LED-Verbindungsanzeige (für Modi)



*Der 2.4GHz-Modus ist ein Verbindungsmodus über ein Funksignal mit einer Frequenz von 2.4GHz. Dazu wird ein USB-Adapter (Empfänger) verwendet, der an einen Computer oder ein anderes kompatibles Gerät angeschlossen wird.

STEUERUNGSFUNKTIONEN


- Kopfhörer ein-/ausschalten – Ein langer Druck auf die Taste 3. RGB-Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten – Ein kurzer Druck auf die Taste 3.
- Lautstärke verringern – Mehrmaliger kurzer Druck auf die Taste 4. Vorherige Audiodatei – Ein langer Druck auf die Taste 4.
- Lautstärke erhöhen – Mehrmaliger kurzer Druck auf die Taste 5. Nächste Audiodatei – Ein langer Druck auf die Taste 5.
- Moduswechsel – Ein langer Druck auf die Taste 6 schaltet zwischen 2.4GHz- und Bluetooth-Modus um. Wiedergabe/Pause – Ein kurzer Druck auf die Taste 6.
- Anrufbehandlung: Anruf annehmen oder beenden – Ein kurzer Druck auf die Taste 6 während eines eingehenden Anrufs.

LED-VERBINDUNGSANZEIGE (FÜR MODI)

blinkt grün	Verbindung im 2.4GHz-Modus steht an
leuchtet grün	erfolgreiche Verbindung im 2.4GHz-Modus
blinkt blau	Verbindung im Bluetooth-Modus steht an
leuchtet blau	erfolgreiche Verbindung im Bluetooth-Modus

DRAHTLOSER 2.4GHZ-MODUS


- Schließen Sie den Kopfhöreradapter an einen USB- oder USB-C-Anschluss Ihres PCs, Macs oder Ihrer PS4, PS5 an (der 2.4GHz-Modus ist nicht mit der XBOX-Serie usw. kompatibel).
 - Schalten Sie die Kopfhörer ein und aktivieren Sie den 2.4GHz-Modus an Kopfhörern.
 - Wenn die Anzeige (7) grün leuchtet und ein Piepton erklingt, sind die Kopfhörer erfolgreich mit dem Gerät im 2.4GHz-Modus verbunden.
- *Wenn Sie den Kopfhörer zum ersten Mal an ein Gerät anschließen, ist es möglicherweise notwendig, die Verbindung zwischen den Kopfhörern und dem angeschlossenen Gerät weiter einzurichten, d. h. die Kopfhörer als Standard für die Audioeingabe und -ausgabe in den Einstellungen festzulegen.



AUFBAU EINER BLUETOOTH-VERBINDUNG

- Schalten Sie die Kopfhörer ein und aktivieren Sie den Bluetooth-Modus an Kopfhörern.
- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf dem Gerät ein, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- Suchen Sie unter den Verbindungsoptionen nach den Kopfhörern WBT-83 und wählen Sie ihn aus.
- Wenn die Anzeige (7) blau leuchtet und ein Signalton erklingt, sind die Kopfhörer erfolgreich mit dem Gerät im Bluetooth-Modus verbunden.

MIKROFONAKTIVIERUNG



AUFLADEN/AUX-ANSCHLUSS



LED-LADEANZEIGE

leuchtet rot	Aufladen
leuchtet rot nicht	Aufladen ist abgeschlossen

KOMPLETT-SET:

- Kopfhörer x1
- USB to Type-C Ladekabel x1
- Type-C to AUX 3,5-mm Kabel x1
- Drahtloser Adapter x1
- Bedienungsanleitung x1

USB-C

Aufladen:

- Stecken Sie das USB - Type-C Ladekabel (mitgeliefert) in die entsprechenden Kopfhörer- und Ladeanschlüsse;
- Schließen Sie das Ladegerät an eine Stromquelle an. Die Kopfhörer beginnen automatisch aufzuladen;
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das Ladekabel von den angeschlossenen Geräten. Trennen Sie das Ladegerät von der Stromquelle.

BEACHTEN SIE:

Laden Sie die Kopfhörer vollständig auf, bevor diese zum ersten Mal verwendet werden. Das vollständige Aufladen der Kopfhörer dauert etwa 120-180 Minuten.

Anschließen des AUX-Kabels:

Um den Kopfhörer im AUX-Modus zu verwenden, schließen Sie das Audiokabel (mitgeliefert) an die entsprechenden Anschlüsse an den Kopfhörern und an Ihrem Smartphone/Computer an.

Vorsicht:

- Bitte beachten Sie: Wenn die Kopfhörer über ein AUX-Kabel mit dem Gerät verbunden sind, funktionieren die Funktionstasten am Kopfhörer nicht, und in einigen Fällen funktioniert auch das Mikrofon der Kopfhörer nicht. Dies hindert Sie jedoch nicht daran, alle notwendigen Vorgänge direkt am angeschlossenen Gerät durchzuführen.

FEHLERBEHEBUNG

Probleme mit der Geräteverbindung durch 2.4GHz/Bluetooth

Schalten Sie die Kopfhörer und das Mobilgerät aus, starten Sie sie neu und folgen Sie dann den nachstehenden Anweisungen, um die Verbindung wiederherzustellen. 2.4GHz-Modus: Stellen Sie sicher, dass der Adapter in das Gerät eingesteckt ist. Bluetooth-Modus: Möglicherweise besteht ein Konflikt mit anderen Bluetooth-Geräten – schalten Sie alle Bluetooth-Geräte aus bzw. beschränken Sie den Zugriff auf alle Bluetooth-Geräte in der Nähe.

Verzerrung oder Fehlen von Ton

- Vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer aufgeladen sind. Laden Sie ihn ggf. vollständig auf.
- Drehen Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät auf.

Intermittierender Ton

- Stellen Sie sicher, dass Sie sich nicht weiter als 10 Meter von Ihrem Gerät entfernt befinden.
- Vergewissern Sie sich, dass es keine Hindernisse zwischen den Kopfhörern und Ihrem Gerät gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

Die Informationen in dieser Anleitung sollen Sie mit den Kopfhörern und ihrem Betrieb vertraut machen. Bewahren Sie diese Anleitung an einem zugänglichen Ort auf und geben Sie sie auch an nachfolgende Benutzer weiter.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise bei der Verwendung des Geräts.

Es ist verboten:

- die Kopfhörer oder ihr Zubehör zu zerlegen und zu verändern;
 - die Kopfhörer oder ihr Zubehör selbst zu reparieren;
 - die Kopfhörer in Feuchträumen zu verwenden, in der Nähe von Wasser aufzubewahren oder in Wasser oder andere Flüssigkeiten einzutauchen;
 - die Kopfhörer oder ihr Zubehör mit sichtbaren mechanischen Schäden zu benutzen;
 - die Kopfhörer oder ihr Zubehör mit nassen Händen anzufassen;
 - die Kopfhörer in der Nähe von Heizgeräten, anderen Wärme- oder Feuerquellen oder unter direkter Sonneneinstrahlung zu verwenden;
 - die Kopfhörer nach der Benutzung an der Stromquelle angeschlossen zu lassen.
- Vorsicht:**
- Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass sich die Kopfhörer und ihr Zubehör in einem guten Zustand befinden;
 - Behandeln Sie die Kopfhörer mit Vorsicht! Die Kopfhörer können durch Stöße oder Herunterfallen auch aus geringer Höhe beschädigt werden;
 - Laden Sie die Kopfhörer nur mit Ladegeräten auf, die von den technischen Daten zueinander kompatibel sind;
 - Trennen Sie die Kopfhörer nach Gebrauch unbedingt von der Stromquelle ab;
 - Für Kinder unerreichbar aufbewahren!

WARTUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie die Kopfhörer nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien. Überprüfen Sie die Kopfhörer regelmäßig auf Beschädigungen.

Lagern Sie die Kopfhörer in einer trockenen Umgebung und laden Sie sie bei Bedarf auf, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Lassen Sie die Kopfhörer nicht entladen.

WICHTIG!

Gehörschutz: Um Ihr Gehör zu schützen, sollten Sie die Zeit, in der Sie die Kopfhörer mit hoher Lautstärke verwenden, begrenzen und die Lautstärke mäßig einstellen.

Übermäßiger Schalldruck von den Kopfhörern kann zu Gehörschäden führen.

Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass Sie die Umgebungsgeräusche noch hören können.

In potentiell gefährlichen Situationen schalten Sie die Kopfhörer vorübergehend stumm oder nehmen Sie sie ganz ab.

Es wird nicht empfohlen, die Kopfhörer während des Autofahrens zu verwenden.

Lassen Sie sich in Gegenden mit hohem Fahrzeugaufkommen oder in anderen potenziell gefährlichen Situationen nicht durch Audiotitel oder Telefongespräche ablenken.

HAFTUNG

Der Hersteller übernimmt keine Haftung und Garantie für Schäden, die durch falsche und unsachgemäße Verwendung der Kopfhörer oder Nichtbeachtung der Bedienungs- und/oder Sicherheitshinweise verursacht werden.

Verwenden Sie die Kopfhörer nur für den vorgesehenen Zweck und beachten Sie die Bedienungs- und Sicherheitshinweise.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Entsorgen Sie die Kopfhörer nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie sie gemäß den landesspezifischen Vorschriften zu einer speziellen Sammelstelle für Elektronikschrott.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.

GARANTIEPFLICHTEN

Die Garantiezeit des Gerätes beträgt 24 Monate. Garantiepflichten bestehen bei Erhalt des Komplett-Sets (Verpackung, Kabel, Kopfhörer). Die Garantie erstreckt sich nicht auf mechanische Schäden und Fehlfunktionen, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden.

Im Falle einer Funktionsstörung wird das Gerät, sofern alle Betriebsanforderungen erfüllt sind, am Verkaufsort umgetauscht/ zurückgegeben.

▲ WARNUNG! Der Ausfall des Akkupacks bei einer durch den Benutzer verursachten Tiefentladung ist nicht durch die Garantie abgedeckt!

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt, die WBT-83 Bluetooth-Kopfhörer, hergestellt von Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd., entspricht den folgenden EU-Richtlinien: 2014/53/EU (RED), 2015/863/EU 2011/65/EU RoHS Das Produkt bestand alle notwendigen Prüfungen zur Einhaltung der Sicherheits- und elektromagnetischen Kompatibilitätsanforderungen außerdem die Prüfung der Funkfrequenzleistung gemäß der RED-Richtlinie 2014/53/EU (Radio Equipment Directive) sowie die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe gemäß der RoHS Richtlinie 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances) und entspricht außerdem den folgenden technischen Normen: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN 62479:2010; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09); ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07).

IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017.



Den Volltext der EU-Konformitätserklärung ist hier zu finden: <https://walker.pro > WBT-83 > Dateien oder durch Scannen des QR-Codes>

Hersteller: «Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.», China.
Importeur: Walker Digital GmbH. Brunsbütteler Damm 116-118, 13581 Berlin, Deutschland



LUCID NUMBER: DE 3181841522675
WEEE NUMBER: DE 67098608

Garantiezeit: 24 Monate
Nutzungsdauer: unbegrenzt

www.walker.pro

MANUEL UTILISATEUR ÉCOUTEURS BLUETOOTH Walker WBT-83



ÉCOUTEURS BLUETOOTH WALKER WBT-83

WBT-83 Les écouteurs Bluetooth sont des écouteurs stéréo sans fil de haute qualité avec microphone et rétroéclairage RVB. Les écouteurs Bluetooth ont l'apparence élégante, design confortable et léger, la capacité d'utiliser à la maison et en marchant ce que vous permet de profiter de l'audio à tout moment et n'importe où.

CARACTÉRISTIQUES


Écouteurs	
Type de casque	sans fil, superposés, de jeu
Design du casque	Construction pliable
Interface de connexion des écouteurs	2.4GHz, Bluetooth, AUX
Version Bluetooth	v5.4
Les profils (les protocoles) Bluetooth	A2DP, HFP, AVRCP
La portée	10m
Connexion filaire	AUX to Type-C
Temps de fonctionnement en veille	avec éclairage: 18h sans éclairage: 400h
Temps de fonctionnement continu à 80% du volume:	
• 2.4GHz sans rétroéclairage	38h
• 2.4GHz avec rétroéclairage	13h
• BT sans rétroéclairage	80h
• BT avec rétroéclairage	16h
La capacité de la batterie des écouteurs	900mAh
Temps de charge	2~3h
Connecteur d'entrée de charge	USB-C 5V/1A
Tension de fonctionnement de la batterie	3.7V
Puce-Bluetooth	Casque: JL7018
	2.4GHz adaptateur: JL7016
Microphone	Oui
Taille des haut-parleurs	40mm
La puissance de sortie des haut-parleurs	30mW
Type du haut-parleur	magnétiques
Impédance	32±2Ω

Sensibilité	114dB±3dB
La bande de fréquence	20Hz-20kHz
Puissance maximale de transmission	30mW
THD (coefficient de distorsion harmonique)	≤5%
Mode gamer (mode à faible latence audio)	Oui
Latence audio	2.4GHz <30ms BT >100ms
Technologie audio spatiale	Oui
Compatibilité avec les appareils	• 2.4GHz: PS5, PS4, iOS, Android, Window, Nintendo Switch • BT: iOS, Android, Window • AUX: PS5, PS4, iOS, Android, Window, Nintendo Switch, Xbox
Compatibilité Windows Sonic	Oui
Technologie de traitement numérique du signal audio DSP	Oui
Thermistance NTC (dans l'accumulateur)	Oui
Forme des tasses	ovale
Matériau de l'étui des écouteurs	PC+ABS
Matériau des coussins d'oreille	Tissu+mousse
Matériau de l'arceau	ABS+Tissu
Rétroéclairage RGB	Oui
Taille	190x181x83mm
Poids	220g

Microphone	
Taille	6×2.7mm
Directivité	omnidirectionnelle
Sensibilité	-38 ±3dB
Impédance	≤2.2 kΩ
La bande de fréquence	100Hz-10kHz

L'APPARENCE (BOUTONS DE COMMANDE)

- Indicateur LED de charge
- Port USB-C - pour le chargement et la connexion du câble AUX
- Activer/désactiver les écouteurs et le rétroéclairage RVB
- La piste précédente / Diminuer le volume
- Prochaine piste / Augmenter le volume
- Lecture-Pause / Repondre à l'appel / commutation des modes sans fil (modes 2.4GHz */ Bluetooth)
- Indicateur LED de connexion (modes)



*Le mode 2.4GHz est un mode de connexion par un signal radio à 2.4GHz. Pour faire ça, utilisez un adaptateur USB (récepteur) qui se connecte à un ordinateur ou à un autre appareil compatible.

GESTION DES APPELS

- Activer/désactiver les écouteurs - Appuyer longuement sur le bouton 3.
- Activer/désactiver le rétroéclairage RVB - Appuyer brièvement sur le bouton 3.
- Diminuer le volume - Appuyer brièvement plusieurs fois sur le bouton 4.
- Fichier audio précédent - Appuyez longuement sur le bouton 4.
- Augmenter le volume - Appuyer brièvement plusieurs fois sur le bouton 5.
- Fichier audio suivant - Appuyer longuement sur le bouton 5.
- Modes de commutation - Appuyer longuement sur le bouton 6 pour le changement entre les modes 2.4GHz et Bluetooth.
- Lecture/Pause - Appuyer brièvement sur le bouton 6.
- Gestion des appels - Accepter ou terminer un appel - Appuyer brièvement sur le bouton 6 pendant un appel entrant.

INDICATEUR LED DE CONNEXION (MODES)

Clignote en vert	connexion attendue en mode 2.4GHz
S'allume en vert	connexion réussie en mode 2.4GHz
Clignote en bleu	connexion Bluetooth est attendue
Clignote en bleu	connexion réussie en mode Bluetooth

MODE SANS FIL 2.4GHZ


- Branchez l'adaptateur des écouteurs au port USB ou USB-C de votre PC, Mac, PS4, PS5 (le mode 2.4GHz n'est pas compatible avec la série XBOX, etc.).
 - Allumez les écouteurs et activez le mode 2.4GHz sur les écouteurs.
 - Lorsque l'indicateur (7) s'allume en vert et qu'un signal sonore retentit - les écouteurs sont correctement connectés à l'appareil en mode 2.4GHz.
- *Remarque: Si les écouteurs se connectent à l'appareil pour la première fois, vous devriez peut-être configurer en plus la connexion entre le casque et l'appareil connecté, c'est-à-dire dans les paramètres choisir les écouteurs comme périphérique d'entrée et de sortie audio par défaut.




ÉTABLIR LA CONNEXION BLUETOOTH

- Allumez les écouteurs et activez le mode Bluetooth sur les écouteurs.
- Activez la fonction Bluetooth sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.
- Recherchez et sélectionnez les écouteurs WBT-83 parmi les options de connexion.
- Lorsque l'indicateur (7) s'allume en bleu et qu'un signal sonore retentit, les écouteurs sont connectés avec succès à l'appareil en mode Bluetooth.

ACTIVATION DU MICROPHONE



CHARGE/CONNEXION AUX



INDICATEUR LED DE CHARGE

S'allume en rouge	chargement
Ne brille pas en rouge	la charge est terminée

L'ÉQUIPEMENT:

- Écouteurs x1
- Câble de chargement USB Type-C x1
- Câble de type C AUX 3,5 mm x1
- Adaptateur sans fil x1
- Mode d'emploi x1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Charge:**
- Insérez le câble de charge USB - Type-C (fourni) dans les connecteurs appropriés des écouteurs et du chargeur;
 - Branchez le chargeur à l'alimentation électrique. Les écouteurs commencent à se charger automatiquement;
 - Lorsque le processus de charge est terminé, débranchez le câble de charge des appareils connectés. Débrancher le chargeur de l'alimentation.
- REMARQUE:** Avant la première utilisation, rechargez complètement les écouteurs. Une charge complète des écouteurs prend environ 120 à 180 minutes.
- Connexion du câble AUX:**
- Pour utiliser les écouteurs en mode AUX, branchez le câble audio (fourni) sur les connecteurs appropriés des écouteurs et du smartphone/ordinateur.
- Veillez noter:** Si les écouteurs sont connectés à l'appareil via un câble AUX, les boutons de fonction sur eux ne fonctionneront pas et dans certains cas le microphone des écouteurs ne fonctionnera pas. Cependant, cela ne vous empêchera pas d'effectuer toutes les actions nécessaires directement sur l'appareil connecté.

DÉPANNAGE

- Problèmes de connexion de l'appareil via le 2.4GHz/Bluetooth**
- Éteignez vos écouteurs et votre appareil mobile, redémarrez-les, puis suivez les instructions ci-dessous pour vous reconnecter.
- Mode 2.4GHz: Assurez-vous que l'adaptateur est inséré dans le périphérique.
- Mode Bluetooth: Un conflit a eu lieu probablement avec d'autres appareils Bluetooth - désactivez tous les appareils/resteignez l'accès à tous les appareils Bluetooth à proximité.
- Distorsion ou manque de son**
- Assurez-vous que les écouteurs sont chargés. Si nécessaire, chargez-les complètement.
 - Augmentez le volume de votre appareil.
- Son intermittent**
- Vérifiez si vous êtes à moins de 10 mètres de votre appareil.
 - Vérifiez les interférences entre les écouteurs et votre appareil.

IMPORTANT!

- Sécurité de la protection auditive: Pour protéger votre audition, contrôlez le temps d'utilisation de vos écouteurs à volume élevé et réglez le volume à un niveau modéré. Une pression sonore excessive des écouteurs peut entraîner une déficience auditive/perte d'audition.
- Réglez un tel niveau de volume pour entendre les sons ambiants. Dans des situations potentiellement dangereuses, vous devez temporairement désactiver le son dans les écouteurs ou les retirer complètement. Il n'est pas recommandé d'utiliser des écouteurs pendant la conduite. Ne vous laissez pas distraire par des compositions audio ou des conversations téléphoniques dans des endroits où la circulation est importante ou dans d'autres conditions potentiellement dangereuses.

RESPONSABILITÉ

Le fabricant n'a aucune responsabilité, ni garantie pour les dommages causés par une installation, un montage ou une utilisation inappropriées de chargeur ou à cause de non-respect des instructions de fonctionnement et/ou de sécurité. Utilisez le chargeur uniquement aux fins prévues et suivez les modes d'emploi et les instructions de sécurité.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Les écouteurs, ainsi que des accessoires ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Après la durée de vie utile, le consommateur est tenu de les recycler dans des points de collecte spéciaux prévus par la législation. Le recyclage des matériaux d'emballage est établi par les règles locales particulières.

LES GARANTIES

La durée de vie du dispositif - 24 mois. Les garanties sont fournies à condition que l'ensemble complet soit conservé (emballage, câbles, écouteurs). La garantie ne couvre pas les dommages mécaniques et les dysfonctionnements causés par un mauvais fonctionnement. En cas de dysfonctionnement et à condition du respect de toutes les exigences d'exploitation, l'échange/retour du dispositif est effectué au lieu de vente.

Attention! La défaillance de la batterie en cas de décharge profonde due à la faute de l'utilisateur n'est pas un cas de garantie!

ENTRETIEN DU DISPOSITIF

Pendant le nettoyage des écouteurs utilisez un chiffon sec sans chimiques agressifs. Vérifiez régulièrement les écouteurs pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages. Gardez les écouteurs dans un endroit sec et rechargez les au besoin pour prolonger leur durée de vie. Ne laissez pas les écouteurs à l'état déchargé.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- démonter et modifier les écouteurs ou leurs accessoires;
 - se réparer les écouteurs ou leurs accessoires;
 - utiliser dans les pièces mouillées; garder près de l'eau, plonger le produit dans l'eau ou dans les autres liquides;
 - utiliser les écouteurs ou leurs accessoires ayant les dommages mécaniques visibles;
 - utiliser les écouteurs ou leurs accessoires avec les mains mouillées;
 - utiliser les écouteurs ou leurs accessoires à proximité des appareils de chauffage, d'autres sources de chaleur ou de feu ou en plein soleil.
 - après avoir utilisé les écouteurs, laisser-les connectés à la source d'alimentation.
- Attention:**
- avant chaque utilisation, assurez-vous de l'intégrité des écouteurs et de leurs accessoires;
 - veuillez vous comporter avec les écouteurs soigneusement! Les écouteurs peuvent être endommagés par des chocs ou à cause de la chute même d'une petite hauteur;
 - utilisez les écouteurs seulement avec des dispositifs ayant les caractéristiques techniques compatibles;
 - après avoir fini le chargement, assurez-vous de les débrancher de la source d'alimentation;
 - ce produit doit être gardé hors de la portée des enfants!

LUCID NUMBER: DE 3181841522675
WEEE NUMBER: DE 67098608

Période de garantie: 24 mois
Période d'exploitation: illimité

www.walker.pro



Fabricant: «Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.», Chine. **Importé par:** Walker Digital GmbH. Brunsbütteler Damm 116-118, 13581 Berlin, Allemagne.



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

BLUETOOTH-НАВУШНИКИ

Walker WBT-83



BLUETOOTH-НАВУШНИКИ WALKER WBT-83

Bluetooth навушники WBT-83 – це ігрові бездротові стерео-навушники високої якості з мікрофоном та RGB-підсвічуванням. Елегантний зовнішній вигляд, зручна та легка конструкція, можливість використання як у домашніх умовах, так і під час прогулянки дозволяє насолоджуватись аудіо в будь-якій част та в будь-якому місці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Навушники	
Вид навушників	бездротові, накладні, ігрові
Конструкція навушників	складна конструкція
Інтерфейс під'єднання навушників	2.4GHz, Bluetooth, AUX
Версія Bluetooth	v5.4
Профілі (протоколи) Bluetooth	A2DP, HFP, AVRCP
Робочий діапазон	10м
Дротове під'єднання	AUX to Type-C
Час роботи в режимі очікування	з підсвічуванням: 18 годин без підсвічування: 400 годин
Час безперервної роботи при 80% гучності:	
• 2.4GHz без підсвічування	38 годин
• 2.4GHz з підсвічуванням	13 годин
• BT без підсвічування	80 годин
• BT з підсвічуванням	16 годин
Ємність акумулятора навушників	900mAh
Час заряджання	2-3 години
Вхідний роз'єм для заряджання	USB-C 5V/1A
Робоча напруга (акумулятора)	3.7V
Bluetooth-чип	наушники: JL7018 2.4GHz адаптер: JL7016
Мікрофон	так
Розмір динаміків	40mm
Вихідна потужність динаміків	30mW
Вид динаміків	магнітні
Імпеданс	32±2Ω


Чутливість	114дБ±3дБ
Частотний діапазон	20Гц – 20кГц
Максимальна потужність передачі	30mW
THD (коефіцієнт гармонійних спотворень)	≤5%
Геймерський режим (режим низької затримки звуку)	так
Затримка звуку	2.4GHz <30mS BT >100mS

Технологія просторового аудіо	так
Сумісність з пристроями	• 2.4GHz: PS5, PS4, iOS, Android, Window, Nintendo Switch • BT: iOS, Android, Window • AUX: PS5, PS4, iOS, Android, Window, Nintendo Switch, Xbox
Сумісність із Windows Sonic	так
Технологія обробки звуку DSP	так
NTC-термістор (в акумуляторі)	так
Форма чашок	овал
Матеріал корпусу навушників	PC+ABS
Матеріал амбушур	тканина+поролон
Матеріал оголів'я	ABS+тканина
RGB-підсвічування	так
Розмір	190x181x83mm
Вага	220г

Мікрофон	
Розмір	6×2.7mm
Направленість	всепрямований
Імпеданс	-38 ±3дБ
Імпеданс мікрофону	≤2.2 кΩ
Частотний діапазон	100Гц – 10кГц

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД (КНОПКИ КЕРУВАННЯ)

- 1 Світлодіодний індикатор заряджання
- 2 Порт USB-C – для заряджання та під'єднання AUX кабелю
- 3 Увімкнення / вимкнення навушників та RGB-підсвічування
- 4 Попередня композиція / Зменшення гучності
- 5 Наступна композиція / Збільшення гучності
- 6 Відтворення-Пауза / Відповідь на виклик / Перемикання бездротових режимів (режими 2.4GHz*/Bluetooth)
- 7 Світлодіодний індикатор з'єднання (режимів)



*Режим 2.4GHz — це режим під'єднання через радіочастотний сигнал на частоті 2.4GHz. Для цього використовується USB-адаптер (ресивер), який підключається до комп'ютера або іншого сумісного пристрою.

ФУНКЦІЇ КЕРУВАННЯ

- 3 Увімкнення/Вимкнення навушників – Тривале натискання Кнопки 3. Увімкнення/Вимкнення RGB-підсвічування – Коротке натискання Кнопки 3.
- 4 Зменшення гучності – Коротке багаторазове натискання Кнопки 4. Попередній аудіо файл – Тривале натискання Кнопки 4.
- 5 Збільшення гучності – Коротке багаторазове натискання Кнопки 5. Наступний аудіо файл – Тривале натискання Кнопки 5.
- 6 Перемикання режимів – Тривале натискання Кнопки 6 для перемикання між режимами 2.4GHz та Bluetooth. Відтворення/Пауза – Коротке натискання Кнопки 6.
- 6 Обробка викликів: прийняти або завершити виклик – Коротке натискання Кнопки 6 під час вхідного виклику.


СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР З'ЄДНАННЯ (РЕЖИМІВ)

блимає зеленим	очікується під'єднання в режимі 2.4GHz
світліться зеленим	успішне під'єднання в режимі 2.4GHz
блимає синім	очікується під'єднання в режимі Bluetooth
світліться синім	успішне під'єднання в режимі Bluetooth

БЕЗДРОТОВИЙ РЕЖИМ 2.4GHz

- Під'єднайте адаптер навушників до порту USB або USB-C Вашого ПК, Mac або Вашої PS4, PS5 (режим 2.4GHz не сумісний з XBOX Series тощо).
- Увімкніть навушники та активуйте режим 2.4GHz на навушниках.
- Коли індикатор (7) засвітиться зеленим і пролунає звуковий сигнал – навушники успішно під'єдnano до пристрою в режимі 2.4GHz.


*Якщо навушники під'єднуються до пристрою вперше, Вам можливо доведеться додатково налаштувати зв'язок між навушниками та під'єднаним пристроєм, тобто в налаштуваннях встановити навушники як пристрій введення та виведення аудіо за замовчуванням.



ВСТАНОВЛЕННЯ BLUETOOTH-З'ЄДНАННЯ


- Увімкніть навушники та активуйте режим Bluetooth на навушниках.
- Увімкніть функцію Bluetooth на пристрої, з яким потрібно встановити з'єднання.
- Знайдіть та виберіть навушники WBT-83 серед варіантів з'єднання.
- Коли індикатор (7) засвітиться блакитним і пролунає звуковий сигнал – навушники успішно під'єдnano до пристрою в режимі Bluetooth.

УВІМКНЕННЯ МІКРОФОНА



Вимкнений Увімкнений

ЗАРЯДЖАННЯ/ПІД'ЄДНАННЯ AUX



1 Світлодіодний індикатор заряджання
2 Порт USB-C – для заряджання та під'єднання AUX кабелю

СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР ЗАРЯДЖАННЯ

світліться червоним	заряджання
не світліться червоним	заряджання завершено

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Наушники x1
- Зарядний кабель USB to Type-C x1
- Кабель Type-C to AUX 3.5mm x1
- Бездротовий адаптер x1
- Інструкція з експлуатації x1

ПОРТ USB-C

Заряджання:

1. Вставте зарядний кабель USB - Type-C (входить до комплекту) у відповідні навушників та зарядного пристрою;
2. Під'єднайте зарядний пристрій до джерела живлення. Наушники почнуть заряджатися автоматично;
3. Після завершення процесу заряджання від'єднайте зарядний кабель від під'єднаних пристроїв. Від'єднайте зарядний пристрій від джерела живлення.

ЗАУВАЖТЕ:

- Перед першим використанням повністю зарядіть навушники. Повне заряджання навушників займає близько 120-180 хвилин.
- Використовуйте навушники в режимі AUX під'єднайте аудіо-кабель (входить до комплекту) до відповідних роз'ємів на навушниках та на смартфоні/комп'ютері.

Зверніть увагу:

Якщо навушники під'єднані до пристрою через кабель AUX, функціональні кнопки на них не працюватимуть, а у деяких випадках не працюватиме мікрофон навушників. Утім, це не заважатиме Вам виконувати усі потрібні дії безпосередньо на під'єднаному пристрої.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблеми зі з'єднанням пристрою через 2.4GHz/Bluetooth
Вимкніть навушники та мобільний пристрій, перезавантажте їх, а потім дотримуйтесь наведених нижче інструкцій для повторного з'єднання. Режим 2.4GHz: переконайтеся, що адаптер вставлено в пристрій. Режим Bluetooth: можливо стався конфлікт з іншими пристроями Bluetooth – вимкніть їх усі пристрої/обмежте доступ до всіх пристроїв Bluetooth поблизу.

Спотворення або відсутність звуку

1. Переконайтеся, що навушники заряджені. За потреби повністю зарядіть їх.
2. Збільшіть гучність на Вашому пристрої.

Переривчастий звук

1. Переконайтеся, що Ви перебуваєте в радіусі 10-ти метрів від Вашого пристрою.
2. Переконайтеся, що між навушниками та Вашим пристроєм немає перешкод.

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ

Викладена в інструкції інформація про навушники призначена для ознайомлення з принципом їхньої роботи. Зберігайте цю інструкцію в доступному місці та передавайте її усім наступним користувачам. Дотримуйтеся інструкції з техніки безпеки під час використання пристрою.

Застереження:

- розбирати та модифікувати навушники або аксесуари до них;
- самостійно ремонтувати навушники або аксесуари до них;
- залишати навушники у вологих приміщеннях, зберігати поблизу води, занурювати їх у воду або інші рідини;
- використовувати навушники або аксесуари для них з видимими механічними пошкодженнями;
- брати навушники або аксесуари до них мокрими руками;
- залишати навушники поблизу опалювальних приладів, інших джерел тепла чи вогню або під прямими сонячними променями;
- після завершення процесу заряджання навушників залишати їх під'єднаними до джерела живлення.

Застереження:

- перед кожним використанням переконайтеся у цілісності навушників та аксесуарів до них;
- поведітьтеся з навушниками обережно! Наушники можуть бути пошкоджені від ударів або падіння навіть із невеликої висоти;
- використовуйте навушники тільки з сумісними за технічними характеристиками зарядними пристроями;
- після завершення процесу заряджання навушників обов'язково від'єднайте їх від джерела живлення;
- зберігайте в недоступних для дітей місцях!

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

Очищуйте навушники лише сухою тканиною. Не використовуйте для очищення хімічні засоби. Зберігайте навушники в сухому середовищі та заряджайте їх за необхідності, щоб збільшити термін служби. Не залишайте навушники у розрядженому стані.

ВАЖЛИВО!

Безпека слуху: щоби захистити свій слух, контролюйте час використання навушників на високій гучності та встановлюйте помірний рівень гучності. Надмірний звуковий тиск від навушників може призвести до погіршення/втрати слуху.

Встановлюйте такий рівень гучності, який дозволяє чути навколишні звуки. У потенційно небезпечних ситуаціях слід тимчасово вимикати звук в навушниках або повністю їх знімати. Не рекомендуємо використовувати навушники під час водіння. Не відволікайтесь на аудіо композиції чи телефонні розмови у місцях зі значним рухом транспорту або у інших потенційно небезпечних умовах.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Виробник не несе відповідальності та не надає гарантію у випадку пошкодження, що виникли внаслідок неправильного та неналежного використання навушників або недотримання інструкції з експлуатації та/або безпеки. Використовуйте навушники тільки за цілювими призначеннями і дотримуйтесь інструкції з експлуатації та безпеки.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Не викидайте навушники або аксесуари до них разом із побутовими відходами. Здавайте їх в спеціалізовані пункти прийому електронних відходів згідно з законодавчими нормами. Утилізуйте пакувальний матеріал відповідно до локальних правил утилізації.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін – 24 місяці. Гарантійні зобов'язання забезпечуються за збереження повної комплектації (упакування, кабелі, навушники). Гарантія не надається за механічних пошкоджень та несправностей, що виникли через неправильну експлуатацію. У разі несправності, за дотриманням всіх вимог експлуатації, обмін/ повернення пристрою відбувається за місцем продажу.

▲ Увага! Вихід з ладу акумуляторної батареї в разі глибокого розрядження з вини користувача не є гарантійним випадком!

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Цей продукт, Bluetooth навушники WBT-83, виробництва Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd., відповідає вимогам таких директив ЄС: 2014/53/EU (RED), 2015/863/EU 2011/65/EU RoHS

Продукт пройшов всі необхідні тести на відповідність вимогам безпеки та електромагнітної сумісності і тестування радіочастотних характеристик, згідно з Директивою RED 2014/53/EU (Radio Equipment Directive), а також обмеження використання небезпечних речовин згідно з Директивою RoHS 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances) і відповідає наступним технічним стандартам: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN 62479:2010; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09); ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07).

IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017.



3 повним текстом декларації відповідності вимогам ЄС можна ознайомитися тут: <https://walker.pro/> WBT-83 > Files> або перейшовши за QR-кодом

Виробник: «Гуанчжоу Волкер Інтернейшл Трейдінг Компані» («Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.»), Китай. Представник імпортера в Україні: ТОВ "СТИЛЬКОМ", м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 28/2, НП №43. Тел.:+380 44 258 0333

Відповідає санітарним нормам України та вимогам безпеки згідно з ПКМУ №139.



LUCID NUMBER: DE 3181841522675
WEEE NUMBER: DE 67098608
Гарантійний термін: 24 місяці
Термін експлуатації: необмежений
www.walker.pro